

Segway eScooter User Manual

————— E110A —————



Please read the User Manual carefully before use and keep it for future reference.
Do not ride until you know the purposes operation of this product.

Contents

1. Overview	01
2. Package and Functions	05
3. First Use	12
4. Learn to Ride	14
5. Installation of Lithium-ion Battery	14
6. Charge the Battery	15
7. Common Failures and Solutions	16
8. Maintenance	17
9. Specifications	20
10. Reporting Safety Defects	21
11. Certifications	22
12. Trademark and Legal Statement	23
13. Contact	24

Welcome


Thank you for choosing the Segway eScooter.

Combining advanced wireless positioning technology and smart app control,

Segway eScooter promises a brand-new riding experience.



Segway-Ninebot App



The pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

1. Overview

IMPORTANT

For the purpose of emphasis, the words and symbols of "WARNING" (⚠️) "CAUTION" (⊗) and "NOTE (*)" have special meanings. Pay extra attention to information highlighted by these signals:

WARNING ⚠️ indicates a potential hazard that could result in death or serious injury.

CAUTION ⊗ indicates a potential hazard that could result in minor or moderate injury.

NOTE (*) indicates information that makes installation and maintenance easier.

* NOTE

You must thoroughly read and understand the user manual before riding the Segway eScooter. This manual should be considered as a permanent part of the vehicle and should remain with the vehicle if or when ownership is changed.

* NOTE

Read the Limited Warranty and Dispute Resolution Agreement thoroughly so you understand the coverages for your vehicle, as well as your rights and responsibilities.

⚠️ WARNING

- Check and obey all local laws or regulations of motorcycle driving in your region or country.
- Do not ride through deep water, submerge the vehicle or wade it in water for a long time. The battery will be damaged and it will cause serious damage to the scooter.
- You must wear a helmet and protective gear when riding at all times.
- Improper decorations and modifications may result in fatal injury. We strongly advise that you do not modify your Segway eScooter or remove any original equipment. Changing its original design or operation will be dangerous and will void the warranty.
- Do not use a high-pressure washer hose directly on the electrical components. It is prohibited to modify the electrical components of the vehicle.

Riding Safety

- Please beware that you risk injury from loss of control, collisions, and falls whenever you ride the vehicle. To reduce the risk, you must read and follow all "CAUTION" and "WARNING" notices. Please understand

that you can reduce the risk by following the instructions and warnings in this manual, but you cannot eliminate all the risks. Please use common sense when riding.

- In order to master riding skills, practice is necessary. Use with caution to avoid falls or collisions causing injury to yourself or others. Neither Ninebot Inc., which means Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates nor Segway Inc. are responsible or liable for any injuries, damage or legal disputes caused by rider's inexperience or failure to follow the instructions indicated in this manual.
- When riding in public, please check and comply with local laws and regulations.
- In places without laws regarding scooter, comply with the safety guidelines outlined in this manual.
- Do not modify the scooters or change parts by yourself. Use only Ninebot or Segway approved parts and accessories. Any modifications to your scooter could interfere with its operations, result in serious injury and/or damage, or void the Limited Warranty. If you need to replace any component, please contact after-sales service or an authorized dealer.
- If the scooter makes abnormal sounds or signals an alarm, stop riding immediately. Contact after-sales service for advice.

Who Should Not Ride:

Those who should not ride Segway eScooter include:

- I. Anyone who is underage (According to local laws and regulation).
- II. Anyone under the influence of alcohol, drugs, or intoxicants.
- III. Anyone who suffers from diseases that put them at risk if they engage in strenuous physical activity.
- IV. Anyone who is pregnant.
- V. Those with compromised mental abilities who cannot understand the risks and proper operation of the vehicle.

Riding Surfaces and Environment:

- Do not ride in extreme weather conditions.
- Slow down and ride with care on complex road conditions. Your Segway eScooter might lose control when riding at high speeds to pass obstacles, when on bumpy roads, on low traction surfaces (including but not limited to wet ground, loose sand, loose gravel, and ice), and when riding on slopes or making sharp turns.

- When riding in rainy or snowy weather, the traction is reduced and the braking distance is increased. For your safety, please drive at a slower speed and brake earlier to reduce the risks of loss of control and falls.

Before Riding:

- Before each ride, inspect the braking system and tire conditions and make sure there are no loose or damaged parts.
- DO NOT allow anyone to ride the scooter on their own unless they have carefully read this manual. The safety of a new rider is your responsibility. Assist new riders until they are comfortable with the basic operations. Make sure each new rider has gone through the New Rider Tutorial and is made fully aware of the safety precautions.
- When the remaining battery power level is less than 20%, charge the scooter with the original charger. Please regularly check the lights, tire pressure, tire tread, brake cable, rear-view mirrors and other components to ensure they are functioning properly.


Instructions on Riding and Usage:


- ONLY ride on flat paved surfaces. DO NOT accelerate or brake abruptly.
- Objects in rear-view mirror are closer than they appear. Stay alert when driving and always keep a safe distance from other vehicles. Slow down when entering a new environment.
- Please hold the handlebar with both hands to avoid serious injuries due to loss of balance or falling. DO NOT use a cell phone, camera, headphones, earbuds or perform any other activities while riding.
- Slow down when approaching intersections, motorways, corners, doors, etc. Yield the right of way for pedestrians, bicycles and motor vehicles.
- If any abnormality occurs, stop riding immediately and contact the after-sales service. DO NOT ride until the cause of the abnormality has been determined and repaired.
- Always park the vehicle on a flat surface after turning it off. Otherwise the vehicle may slip and cause harm to you or others.


Warnings and Precautions


Potential safety hazards involved.


Avoid all dangerous driving activities!




 DO NOT drive under the influence!





 Do not tow other vehicles.




 Slow down and ride with care on complex road conditions.




 Always park the vehicle on a flat surface, otherwise the vehicle may slip or tip over, causing harm to yourself or others.




 Never use the Segway eScooter to carry any cargo.




 DO NOT drive during bad weather or when fatigued.





 Ride slowly and attentively.

 Always slow down before making a turn.




 Never leave the charger in the saddle while charging.



 DO NOT use mobile phones, cameras, headphones, earplugs and the like when riding.

2. Package and Functions

Vehicle




Accessories




User manual × 1



Limited Warranty and Dispute
Resolution Agreement × 1



Right/Left rear-view mirror × 1



Battery charger × 1



Key × 2




Remote control × 2

When unpacking, please confirm that all items are in good condition. If there are any missing or defective parts, please contact your dealer or the after-sales service.

To avoid damage to vehicle parts or to avoid accidents, please consult with your dealer for service and vehicle adjustment.

Parts and Functions



④⑥ Functions of the Remote Control

Follow the instructions of step 1 in "First Use". The remote control can work when the scooter is powered on and the distance between the remote control and the scooter body is no more than 32 ft (10 m).

1. On/Off button

- (a) When the scooter is off, press this button to power it on.
- (b) When the scooter is on, press this button to power it off.


2. Lock button

- (a) When the scooter is off, press this button to lock it.
- (b) When the scooter is on, press this button to power off and lock it.




Operation indicator

Press any button, if the indicator lights up, it means the remote control works properly.



17 21 Rear-view mirror installation


- Unscrew bolt B as shown in the picture.
- Mount onto the handlebar and affix the bolt.
- Screw the rear-view mirror into the bolt counterclockwise. Turn bolt A until it comes into contact with bolt B.
- Tighten the bolts in the opposite direction with the wrenches. Slide down the protector to cover the bolts.





18 Charging port

Charge the Vehicle:

Power off the Segway eScooter before charging.




The charger indicator turns green when the battery pack is fully charged.



19 Pillion footrest


Open:

Push the footrest and it will pop out automatically.



Close:

Push the footrest inward.



25 Throttle

26 Front brake lever

27 Rear brake lever


28 Foot panel switch


29 VIN

30 Rear direction indicator lamp


31 Tire pressure label

32 Seat bucket





33 **Dashboard**



Symbol	Symbol Name	Description	Details
	READY indicator	When READY is on, the vehicle is good to go.	When the sidestand is retracted and a person sits on the seat and the supplemental engine stop is toggled to , press the Auto key, and READY is on.
	Direction indicator (Left/Right)	<ol style="list-style-type: none"> Flashes when the left/right turn button is pressed. When both direction indicators (left and right) light up simultaneously with the warning indicator, the vehicle is in a warning state. 	<ol style="list-style-type: none"> When toggled (at left combination switch) to the left/right, the left/right turn signal turns on. Press again to turn off the turn signal. When pressed (at right combination switch), the left/right turn signal and this indicator will flash to alert pedestrians and other vehicles. Press again to remove the warning.
	Driving beam headlamp	The high beam is on when it lights up.	Find button at left combination switch, toggle to light up the high beam.
	Passing beam headlamp	The low beam is on when it lights up.	
	Battery charge	The battery power is low and needs charging when it lights up.	When the battery power is low, this indicator lights up and the battery level bar on the dashboard flashes.
	Malfunction indicator lamp	The indicator will light up when the vehicle has a malfunction.	This indicator will flash once when powering on; This indicator will light up when the vehicle has a malfunction, and the error code will be displayed on the dashboard.
	Bluetooth	The vehicle is connected to a phone when it lights up.	
	Cruise control	The vehicle is in cruise control when it lights up.	When riding, press (at the left combination switch) to lock the current speed; Turn the throttle or brake lever to remove the cruise control.
	Vehicle failure	When the icon flashes, the vehicle has a malfunction.	
	Vehicle lock	The vehicle is locked when the icon lights up.	Press on the Remote Control to lock the vehicle; Press to unlock the vehicle. At the same time, this indicator is off.
	Speed display	<ol style="list-style-type: none"> Indicates the current speed. Displays the error code when there is a malfunction. 	mph : Imperial units km/h : Metric unit
	Clock	Indicates current time.	
	Range	Indicates the total distance traveled.	miles : Imperial units km : Metric unit
	Status display	<p>L o c k : While the vehicle is locked, insert the key and turn to ON mode.</p> <p>E E Y : The vehicle is still at ON mode when trying to turn it off via remote control or by pressing the Auto key.</p> <p>W d E : The throttle is turned while the side is supported. C H G : The throttle is turned while charging.</p> <p>W t E : The throttle is turned when there is no rider on the seat.</p> <p>D F F : The throttle is turned while the vehicle's supplemental engine stop is toggled to .</p>	
	Riding mode	Indicates the current gear.	
	Remaining battery level	Bars of remaining battery power level.	

41 Controller switches


Left combination switch

Driving/Passing
beam switch

Turn signal switch

Cruise switch

Horn switch



Right combination switch

Riding mode switch

Supplemental
engine stop

Auto key

Hazard warning
switch

Symbol	Symbol Name	Meaning
	Driving/Passing beam switch	Press it to the top to activate the high beam; press it to the bottom to activate the low beam.
	Turn signal switch	When toggled to the left, the left turn signal turns on. The button resets automatically after release. Toggle it to the center and press it to turn off the left turn signal. When toggled to the right, the right turn signal turns on. The button resets automatically after release. Toggle it to the center and press it to turn off the right turn signal.
	Horn switch	When pressed, the horn is sounded to alert pedestrians or other vehicles.
	Cruise switch	When pressed, the vehicle will cruise at the current speed. The cruise control can be canceled by pressing the button again, turning the throttle, or by braking.
	Riding modeswitch	Press "+" to increase the mode (higher speed), and press "-" to decrease the mode (lower speed)
	Supplemental engine stop	When toggled to , the vehicle is in the standby position. When toggled to , the vehicle's supplemental engine stops and the motor power output disconnected.
	Auto key	When the vehicle is on, double-press to open the saddle or press and hold to switch off the vehicle. If the AirLock is enabled in the App, hold this button while the paired phone is within range to turn on the vehicle. When the sidestand is retracted and a person sits on the seat and the supplemental engine stop is toggled to , press the Auto key, and READY is on.
	Hazard warning switch	When the button is pressed, both the left and right turn signals will flash to alert pedestrians and other vehicles.

42 Ignition



OFF position
The vehicle is powered off.



ON position
The vehicle is powered on.



OPEN position
Rotate left to open the saddle.




LOCK position
Turn the handlebar to the very left, then turn the key to the left end while pressing it down, so that the handlebar is locked.


3. First Use

For your safety, please go through the New Rider Tutorial in the Segway-Ninebot App.


1 Turn on




a. Open the saddle with your key, and pull the foot panel switch to unlock it.



b. Lift the lid.



c. Connect the battery plug.



d. Close the lid.

② Powering-on and activation

a. Power on:


Option 1: Power on with the key [[see 42 Ignition](#)].

Option 2: Press the ON button on the remote control [[see 46 Functions of the Remote Control for details](#)].

Option 1



Option 2



b. Activation:

Enable AirLock: Enable Bluetooth on your phone, scan the QR Code on the dashboard to download and install the app > register and log in > click "Search device" > Connect. Follow the instructions to bind your Segway eScooter.



③ How to power on/lock the vehicle after activation

There are 5 ways to power on/lock the vehicle.

Option 1: Use the remote control: Press ON/OFF button to unlock and power on the vehicle; press the lock button to power off and lock it. [[see 46 Functions of the Remote Control for details](#)]

Option 2: Use the key: Insert the key and turn it clockwise to ON position to power on or counterclockwise to LOCK position to lock. [[see 42 Ignition](#)]

Option 3: Press the Auto key [[see 41 Controller Switch](#)]

Option 4: Via the Segway-Ninebot app as shown below:

a. Press the On/Off button on the vehicle homepage.

b. Press "Confirm" on the popped-up window.

c. When the indicator on the dashboard is pre-light, press and hold the Auto key to power on/lock the vehicle.

Option 5: Password unlocking:

a. Set a 4-digit password in the Segway-Ninebot app.


b. Long press the Auto key to enter the password input status.

c. Enter each number by toggling (⏪) and pressing Auto key to confirm separately.

d. Press Auto key again to exit.

4. Learn to Ride


a. When powered on via the App, sit on the saddle and retract the sidestand.




b. Press the Auto key.




c. The "Ready" indicator lights up.



d. Squeeze the throttle inwards to go.




5. Installation of Lithium-ion Battery




NOTE: Before installation, make sure there is no foreign object in the battery compartment and there is only one plug inside.

1. Place the battery in.




2. Connect the battery plug.




6. Charge the Battery


1. Use the key to open the saddle and pull the foot panel switch to unlock it.




2. Open the foot panel, which is also the battery compartment lid, and take out the battery.



3. Connect the charging cable to the charging port on the battery and then plug into a power socket.



- * The indicator on the battery charger shows solid red when charging and turns green when finished.



* For how to charge the vehicle, see [[18](#) Charging Port] on page 8.

7. Common Failures and Solutions

Error message	Possible causes	Solution
Error code 10	Controller communication error	Check the controller, dashboard and related wiring.
Error code 11	Undervoltage protection of motor controller	Charge the vehicle before use.
Error code 12	Motor hall sensor fault	Check the throttle, motor, motor controller and related wiring.
Error code 13	Controller MOS tube fault	
Error code 14	Throttle abnormality	
Error code 15	Brake switch abnormality	Check the brake levers, motor controller and related wiring.
Error code 16	Error in saving configuration settings	Please contact after-sales service or an authorized dealer.
Error code 17	Dashboard communication error	Check the LCD wiring inside the dashboard.
Error code 18	Lead-acid sampling board communication error	Check the lead-acid sampling board and the related wiring.
Error code 19-30	Lithium-ion battery abnormality	Check the instruments, battery and related wiring.
Error code 33	Program redirection error	Update the program.
Error code 34	Abnormal vehicle temperature	Check the temperature sensors of the dashboard.
Error code 35	Dashboard and ECU communication error	Check the dashboard, ECU and related wiring.
Error code 36	Weak central controller signals	Make sure the vehicle is parked in an open space outdoors.
Error code 37	Low battery in central controller	Connect the battery and keep the main switch on for at least 5 hours.
Error code 38	Electric switch error	Check if the electric switch cable is short-circuited or broken.
Error code 40	AHRS (attitude and heading reference system) error	Please contact after-sales service or an authorized dealer.
Error code 41	Stem lock not released	Turn off the vehicle and power it on again.
Error code 42	Invalid or wrong ECU certificate	Replace ECU.
Error code 43	The vehicle was in a crash or violent impact	If this is a false alarm, please check the dashboard. If there was an accident, turn off the vehicle and power it on again.
No battery	Battery not connected properly	Check if the main plug of the battery is properly connected.
	The main switch is off	Turn on the main switch.
	Blown fuse	Replace the fuse.
Short range	Insufficient tyre pressure	Check the tyre pressure: 1.8 bar for front wheel and 2.0 bar for rear wheel.
	Low battery or failure in battery charger	Fully charge the battery in time.
	Frequent starts, braking or overloading	Maintain good riding habits and DO NOT exceed the max. payload.
	Battery failure	
Other faults	Malfunctions that cannot be solved by the instructions above, or issues that cannot be identified.	Please contact after-sales service or an authorized dealer.
Smart Services not available, including: AirLock, scooter locating, SOS emergency notice, OTA upgrade, scooter positioning, vehicle condition and battery info, vehicle/battery loss report, notifications, riding record and statistics, etc.).	<ol style="list-style-type: none"> The integrated SIM card in the Ninebot Telematics Box has expired. (A new vehicle comes with limited-time free Smart Services from the date of activation. The SIM card info will be deleted within 3 months upon expiry). Ninebot Telematics Box error 	<ol style="list-style-type: none"> Within three months after the expiry: You may renew your value-added service via "After-sales service - Smart Services" in the Segway-Ninebot app. When exceeding the 3-month limit, you need to pay to replace the Ninebot Telematics Box. Replace the Ninebot Telematics Box

8. Maintenance

Cleaning

Wash with water and neutral detergent and use a soft cloth to clean.

CAUTION

DO NOT clean with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the appearance and internal structure of the vehicle. DO NOT rub with sandpaper or metal brush.

WARNING

Before cleaning, make sure the vehicle is powered off.

Clean filler cap before removing. Use only DOT 3 fluid from a sealed container.

Storage

Store in a dry and cool place indoors and avoid sunlight and rain, so as to avoid oxidation and shorten the service life. Disconnect the battery plug for long-time storage to prevent over-discharge.

Motor

1. When driving through puddles or pools of water, make sure that the water level should not exceed the central axis of the rear wheel.
2. Regularly check the motor. In case of any loose objects, tighten immediately.
3. Clean the vehicle regularly to prevent particles from entering the motor and affecting its normal function. Do not spray water directly during cleaning.
4. Inspect if there are any scratches on the motor and whether there is any abnormal noise when the motor is running. In case of any abnormality, contact after-sales service or your dealer.

Battery

1. In case of any malfunction with battery, please contact the after-sales service or an authorized dealer.
2. DO NOT drain the battery. It is recommended to keep the battery level above 15%. Charge after each ride to prolong the service life of the battery.

3. It is strictly prohibited to disassemble the battery. There is a danger of electric shock, short circuit, fire, explosion, etc.
4. When the battery indicator bars are all lit up or the charger indicator turns green, it means the battery is fully charged.
5. If you are not going to use the vehicle for a long time, take out the battery after it is fully charged, place it in a dry and well-ventilated place, and charge it every two months.
6. DO NOT store the battery in a place where there is a risk of falling. Falling may cause battery damage, short circuit, fire and explosion.

Battery Charger

Before charging:

1. The charger should ONLY be used to charge the original vehicle. It is strictly prohibited to charge non-rechargeable batteries.
2. To prevent the electronic components inside the charger from loosening, DO NOT place the charger inside the vehicle.
3. The power supply voltage should be 100–240 V AC.
4. Should you discover any wire damage or loose connector, stop using the Segway eScooter.
5. ONLY use the original charger and batteries. To avoid electric shock, DO NOT operate the charger with wet hands.

During charging:

1. Place the vehicle in a safe place away from rain and sun.
2. Connect to the battery or vehicle charging port first, and then plug into the power socket. DO NOT insert foreign objects into the charging port.
3. When there is an abnormal smell, sound or light display, stop charging immediately and contact after-sales service.

After charging:

1. When the battery is full, disconnect from the power socket first and then unplug from the battery/vehicle.
2. After the charger cools down, place it in a safe place inaccessible to children.

WARNING

1. Ensure good ventilation during charging. Keep away from fire or explosive materials!
2. High voltage in the charger! DO NOT disassemble or replace parts of the charger.
3. DO NOT connect the charger to the power supply for a long period of time. Unplug from the power socket when not charging. DO NOT use the charger to charge multiple vehicles.
4. Regularly inspect the charger for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. If any damage is found, stop using until it is repaired or replaced.
5. The external cable of the charger cannot be replaced; if the cord is damaged, the charger must be discarded and replaced by a new one.
6. The charger should be handled with care.

Others

- Tires supplied with the product are to be mounted on the wheel by a professional repairer. Removing the wheels is complicated and incorrect assembly can lead to instability and malfunctions.
- Efforts have been made to simplify wording in the user manual for users. Where an action appears too complicated for a user, he/she is advised to contact an authorized or a specialized repairer or customer service.
- For maintenance record and limited warranty, please refer to Segway eScooter E110A Limited Warranty and Dispute Resolution Agreement.

NOTICE: INSURANCE

YOUR INSURANCE POLICIES MAY NOT PROVIDE COVERAGE FOR ACCIDENTS INVOLVING THE USE OF THIS ESCOOTER. TO DETERMINE IF COVERAGE IS PROVIDED, PLEASE CONTACT YOUR INSURANCE COMPANY OR AGENT.

9. Specifications

	Product Name	Segway eScooter E110A
Vehicle Parameters	Dimensions (L×W×H)	73.4 × 26.6 × 46.3 in (1866 × 675 × 1175 mm)
	Vehicle Weight (battery not included)	179 lbs (81 kg)
	Wheelbase	60 in (1345 mm)
	Max. Speed	29.8 mph (48 km/h)
	Typical range*	35.4 mi (57km)
	Max. Motor Output Power	1.5 kW
	Max. Torque at Drive Wheel	88 N·m
	IP Rating	IPX5
	Space under Saddle	27 L
Seats	For two persons	
Battery	Battery Type	Li-ion
	Charging Time	4-5 hours
	IP Rating	IPX7
	Weight	11 kg
	Rated Voltage	48 V \approx
	Capacity	30 Ah
Battery Energy	1440 Wh	
Charger	Nominal Power	420 W
	Input Voltage	100-240V-50-60Hz
	Output Voltage	52.5 V
	Output Current	8 A
Tire	Tire Type	Front: 80/90-12, tubeless tire
		Rear: 90/80-12, tubeless tire
	Standard Tire Pressure	Front: 200 kPa Rear: 220 kPa
Brakes	Front brake	Disc
	Rear brake	Disc

	Product Name	Segway eScooter E110A
Dashboard	Digital	Digital & VA panel
	Power Indicator	10-Segment display
Smart features	AirLock	Yes
	Handlebar Lock	Yes
	Saddle Lock	Yes
	Saddle Detection	Yes
	Sidestand Detection	Yes
	OTA	Yes
	AHRS	Yes
	Built-in IoT	Yes
	Cruise mode	Yes
Smart BMS 6.0	Yes	

*Typical range: The accumulated range of the vehicle tested at the maximum speed with 165 lbs (75 kg), 77 °F (25 °C), wind speed 3m/s on a paved road until no more power remains. Some of the factors that affect range include: rider weight, number of starts and stops, ambient temperature, etc.

10. Reporting Safety Defects

If you believe that your vehicle has a defect which could cause a crash or could cause injury or death, you should immediately inform the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in USA or the Transport Canada in Canada, in addition to notifying NINE TECH CO., LTD.

If NHTSA/Transport Canada receives similar complaints, it may open an investigation, and if it finds that a safety defect exists in a group of vehicles, it may order a recall and remedy campaign. However, NHTSA/Transport Canada cannot become involved in individual problems between you, your dealer, or NINE TECH CO., LTD.

To contact NHTSA, you may call the Vehicle Safety Hotline toll-free at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); go to <https://www.nhtsa.gov/report-a-safety-problem#index>; or write to: Administrator, NHTSA, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590. You can also obtain other information about motor vehicle safety from <http://www.safercar.gov>

To contact Transport Canada's Defect Investigations and Recalls Division, you may call: 1-800-333-0510 For more information on reporting safety defects or about motor vehicle safety, go to <https://tc.canada.ca/en/road-transportation/defects-recalls-vehicles-tires-child-car-seats>

11. Certifications

This product complies with relevant FMVSS/CMVSS/EPA standards.

The battery complies with UN/DOT 38.3.

Federal_Communications_Commission_(FCC)_Compliance_Statement_for_USA

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Industry_Canada_(IC)_Compliance_Statement_for_Canada

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

"Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Neither Segway Inc. nor Ninebot is responsible for any changes or modifications not expressly approved by Segway Inc. or Ninebot. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Contains FCC ID: XMR201909EC25AFX IC:10224A-2019EC25AFX FCC ID:2A446-C74 IC: 28305-C74
FCC ID:2AU2Y-JH0001 IC:25633-JH0001

12. Trademark and Legal Statement

Segway, Power by Segway and the Rider Design are the registered trademarks of Segway Inc.; Ninebot, RideyGo! and Ninebot AirLock are the registered trademark of Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd; App Store is a service mark of Apple Inc.; Bluetooth is the registered trademark of BLUETOOTH SIG, INC. The respective owners reserve the rights of their trademarks referred to in this manual.

We have attempted to include descriptions and instructions for all the functions of the Segway eScooter E110A at the time of printing. However, due to the constant improvement of product features and changes of design, your eScooter may differ slightly from the one shown in this document. Visit the Apple App Store (iOS) or the Google Play Store (Android) to download and install the App.

Please note that there are multiple Segway and Ninebot models with different functions, and some of the functions mentioned herein may not be applicable to your unit. The manufacturer reserves the right to change the design and functionality of the Segway eScooter product and documentation without prior notice.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. All rights reserved

Legal Statement:

- 1. Please read the User Manual carefully and learn how to ride Segway eScooter.** As a means of transport, Segway eScooter carries all the same potential risks as those of any other vehicles. There are risks of losing control, collisions and falls when riding. In order to minimize the risks, you're obliged to read the User Manual carefully before your riding. It covers most knowledge about how to ride the eScooter safely and how to take appropriate precautions. **If it is difficult for you to fully follow the riding instructions of the User Manual, please do not attempt to ride Your eScooter casually.**
- 2. Please check and obey your local laws or regulations. It is User's responsibility to comply with all laws pertaining to the use of electric scooter in your jurisdiction.** Various countries or regions have different laws and regulations about electric scooters, please note:
 - (1) A helmet may be legally required by local law or regulation in your jurisdiction.
 - (2) A Driving and/or Vehicle License of scooter may be legally required by local law or regulation in your area.
 - (3) Your scooter may not be allowed to be driven on motorway or highway.
 - (4) Carrying pillion passenger(s) may be restricted in your jurisdiction. You can gain further guidance from the (local) government in your country or region.
- 3. Please insure yourself timely upon purchase of the product to minimize the risks of use.**
- 4. Please check whether your eScooter and its accessories are in good condition as soon as you receive them.**
- 5. All components of Segway eScooter must be properly installed as per in the User Manual.** Inappropriate installation may lead to loss of control, collisions and falls.
- The product may contain removable components and small parts. **Please keep it out of the reach of children to avoid choking hazard.**
- 7. Before using Your eScooter, please check its tire pressure, battery level and vehicle installation status and all**

functional parts. Check whether the front and rear brakes function properly and ensure that the brake cable is not damaged. Brake cable should have the right tension. Screws, nuts, bolts and other fasteners must be checked. Make sure there's no loose part. If any abnormality is found, please stop using it immediately and contact our after-sale service for help.

8. **You should always be cautious and maintain a proper speed when riding.** Avoid speeding, overloading or performing stunts of any kind. Do not try to touch the tires with your hands or feet when riding.
9. **Do not dispose of this product in a landfill, by incineration, or by mixing with household trash.** Serious danger/injury can occur because of the electrical components and the battery. For information about battery and electrical waste, please contact your household waste disposal service, your local or regional waste management office, or your point-of-sale.
10. **Try not to use any non-original accessories, and never dismantle or modify the product without authorization.** All damage and loss arising therefrom will be your sole responsibility.
11. **SEGWAY is subject to no compensation responsibility of any claim, liability and loss that arises (or may arise) from violating any of the abovementioned clauses.** The User(s) should undertake all and any unpredictable or inevitable risks during riding.
12. After purchase, you may either use the product according to the abovementioned clauses, or return the Product as per the "Warranty Policies" . **In the case of a return, please ensure that both the Product and the packaging thereof are in good conditions for resale.**
13. This document should be considered as a permanent part of the product and should remain with the vehicle when it is resold.

Thank you again for choosing Segway eScooter!

13. Contact

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors/faults with your vehicle.

Americas:

Segway Inc.P.O. BOX 3925

Alhambra, CA, 91803, USA

Toll Free: 1-866-473-4929

Fax: 1-603-222-6002

Technical Support Email: technicalsupport@segway.com

Website: www.segway.com

Have your VIN on hand when contacting Segway.

You can find the VIN Number on DOT certification label, under the seat on the chassis, or in the App, while connected to the vehicle.

 **WARNING**

California Proposition 65

Operating, servicing and maintaining a passenger vehicle or off-highway motor vehicle can expose you to chemicals including phthalates and lead, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure, wear gloves or wash your hands frequently when servicing your vehicle.

For more information go to
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

Segway eScooter

Manuel de l'utilisateur

————— E110A —————



Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et le conserver pour référence ultérieure.
Ne roulez pas tant que vous ne connaissez pas le bon fonctionnement de ce produit.

Contenu

1. Vue d'ensemble	01
2. Package et Fonctions	05
3. Première Utilisation	12
4. Apprendre à utiliser la trottinette	14
5. Installation d'une batterie au lithium-ion	14
6. Recharger la Batterie	15
7. Défaillances et Solutions Communes	16
8. Maintenance	17
9. Spécifications	20
10. Signalement des défauts de sécurité	21
11. Certifications	22
12. Marque et mentions juridiques	23
13. Contact	24


Bienvenue

Merci d'avoir choisi le eScooter Segway.

Combinant une technologie de positionnement sans fil avancée et un contrôle intelligent des applications, le eScooter Segway promet une toute nouvelle expérience de conduite.



Application Segway-Ninebot



Les images sont à des fins d' illustration seulement. Le produit réel peut varier.

1. Vue d'ensemble

IMPORTANT

Pour les besoins de la mise en évidence, les mots et symboles de "AVERTISSEMENT" (⚠) "ATTENTION" (⊗) et "NOTE (*)" ont une signification particulière. Portez une attention particulière aux informations mises en évidence par ces signaux :

AVERTISSEMENT ⚠ indique un danger potentiel pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION ⊗ indique un danger potentiel pouvant entraîner des blessures légères ou modérées.

NOTE (*) indique une information qui facilite l'installation et la maintenance.

* NOTE

Vous devez bien comprendre le manuel de l'utilisateur avant de conduire le eScooter Segway. Ce manuel doit être considéré comme une partie permanente du véhicule et doit rester avec le véhicule si ou lorsque le propriétaire change.

* NOTE

Lisez attentivement la Garantie limitée et accord de règlement de litiges afin de bien comprendre les garanties dont bénéficie votre véhicule, ainsi que vos droits et responsabilités.

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez et respectez toutes les lois ou réglementations locales concernant la conduite d'un véhicule à moteur dans votre région ou votre pays.
- Ne roulez pas en eau profonde, ne submergez pas le véhicule et ne pataugez pas longtemps dans l'eau. La batterie serait endommagée et cela causerait de sérieux dégâts au scooter.
- Vous devez porter en permanence un casque et un équipement de protection lorsque vous roulez.
- Les décorations et modifications inappropriées peuvent entraîner des blessures mortelles. Nous vous conseillons vivement de ne pas modifier votre eScooter Segway ou de retirer l'équipement d'origine. Modifier sa conception ou son fonctionnement d'origine serait dangereux et annulerait la garantie.
- N'utilisez pas de tuyau de lavage à haute pression directement sur les composants électriques. Il est interdit de modifier les composants électriques du véhicule.

Sécurité de conduite

- Veuillez noter que vous risquez de vous blesser en cas de perte de contrôle, de collisions et de chutes lorsque vous conduisez le véhicule. Pour réduire le risque, vous devez lire et suivre tous les avis "ATTENTION" et "AVERTISSEMENT". Veuillez comprendre que vous pouvez réduire le risque en suivant

les instructions et les avertissements de ce manuel, mais vous ne pouvez pas éliminer tous les risques. Veuillez faire preuve de bon sens lors de l'utilisation de la trottinette.

- Pour maîtriser la conduite, la pratique est nécessaire. Utilisez-le avec prudence pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à vous-même ou à d'autres personnes. Ni Ninebot Inc, c'est-à-dire Ninebot (Beijing) Tech Co, Ltd et ses filiales et sociétés affiliées, ni Segway Inc ne peuvent être tenus responsables des blessures, dommages ou litiges causés par l'inexpérience du conducteur ou le non-respect des instructions indiquées dans ce manuel.
- Lorsque vous roulez en public, veuillez vérifier et respecter les lois et réglementations locales.
- Dans les endroits où il n'existe pas de lois concernant les scooters, respectez les consignes de sécurité décrites dans ce manuel.
- Ne modifiez pas le scooter et ne changez pas les pièces vous-même. Utilisez uniquement des pièces détachées et des accessoires homologués par Ninebot ou Segway. Toute modification apportée à votre scooter pourrait interférer avec son fonctionnement, entraîner des blessures et/ou des dommages graves, ou annuler la garantie limitée. Si vous devez remplacer un composant, veuillez contacter le service après-vente ou un revendeur agréé.
- Si le scooter émet des sons anormaux ou signale une alarme, arrêtez immédiatement de rouler. Contactez le service après-vente pour obtenir des conseils.

Qui ne devrait pas utiliser la trottinette :

Parmi ceux qui ne devraient pas utiliser le eScooter Segway, on compte :

- I. Toute personne mineure (Selon les lois et règlements locaux).
- II. Toute personne sous l'influence de l'alcool, de la drogue ou de substances enivrantes.
- III. Toute personne qui souffre de maladies qui la mettent en danger si elle pratique une activité physique intense.
- IV. Toute personne enceinte.
- V. Les personnes aux capacités mentales réduites qui ne peuvent pas comprendre les risques et le bon fonctionnement du véhicule.

Surfaces de conduite et environnement :

- Ne roulez pas par mauvais temps.
- Ralentissez et roulez prudemment sur des conditions routières complexes. Votre Segway eScooter peut perdre le contrôle lorsque vous roulez à grande vitesse pour franchir des obstacles, sur des routes cahoteuses, sur des surfaces à faible traction (y compris, mais sans s'y limiter, un sol humide, du sable meuble, du gravier meuble et de la glace) et lorsque vous roulez sur des pentes ou que vous prenez des virages serrés.

- Par temps de pluie or de neige, la traction est réduite et la distance de freinage est augmentée. Pour votre sécurité, veuillez conduire plus lentement et freiner plus tôt pour réduire les risques de perte de contrôle et de chute.

Avant la conduite :

- Avant chaque trajet, inspectez le système de freinage et l'état des pneus et assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces desserrées or endommagées.
- Ne permettez à PERSONNE de conduire le scooter seul sans avoir lu attentivement ce manuel. La sécurité des nouveaux conducteurs est de votre responsabilité. Aidez les nouveaux conducteurs jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec les opérations de base. Assurez-vous que chaque nouveau conducteur a suivi le tutoriel pour les nouveaux conducteurs et qu'il est pleinement conscient des mesures de sécurité.
- Lorsque la batterie restante est inférieure à 20 %, rechargez le scooter à temps avec le chargeur d'origine. Veuillez vérifier régulièrement le bon fonctionnement des feux, de la pression des pneus, de la bande de roulement, du câble de frein, des rétroviseurs et des autres composants.


Instructions sur la conduite et l'utilisation :

- Ne roulez QUE sur des surfaces planes et pavées. N'accélérez pas et ne freinez pas brusquement lorsque vous conduisez.
- Les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils n'y paraissent. Restez vigilant au volant et gardez toujours une distance de sécurité avec les autres véhicules. Ralentissez lorsque vous entrez dans un nouvel environnement.
- Veuillez tenir le guidon à deux mains pour éviter des blessures graves dues à une perte d'équilibre ou à une chute. N'utilisez PAS de téléphone portable, d'appareil photo, d'écouteurs, d'oreillettes ou n'effectuez aucune autre activité pendant que vous roulez.
- Ralentissez à l'approche des carrefours, des autoroutes, des coins, des portes, etc. Cédez le passage aux piétons, aux vélos et aux véhicules à moteur.
- En cas d'anomalie, arrêtez immédiatement de rouler et contactez le service après-vente à temps. NE PAS rouler avant que la cause de l'anomalie
- Veuillez toujours garer le véhicule sur une surface plane lorsque vous avez arrêté le moteur. Sinon, le véhicule peut glisser et vous blesser ou blesser quelqu'un d'autre.

Avertissements et Précautions

Risques potentiels pour la sécurité.


Évitez toute activité de conduite dangereuse.




⊗ Ne PAS conduire sous emprise.

⊗ Ne pas remorquer d'autres véhicules


⚠ Ralentissez et roulez avec précaution sur des routes aux conditions complexes.




⚠ Garez toujours le véhicule sur une surface plane, sinon le véhicule risque de glisser ou de se renverser, ce qui pourrait vous nuire ou nuire à d'autres personnes.



⊗ N'utilisez jamais le eScooter Segway pour transporter une cargaison.




⊗ Ne PAS conduire par mauvais temps ou lorsque vous êtes fatigué.




⊗ Roulez doucement et avec attention.

⚠ Ralentissez toujours avant de prendre un virage.




⊗ Ne chargez jamais avec le chargeur de batterie laissé sous le siège.



⊗ N'utilisez pas de téléphones portables, d'appareils photo, d'écouteurs, de bouchons d'oreille, etc lorsque vous conduisez.

2. Package et Fonctions

Véhicule




Accessoires




Manuel de l'utilisateur x 1



Garantie limitée et accord de règlement de litiges x 1



Rétroviseur droit/gauche x 1



Chargeur de batterie x 1



Clé x 2




46 Télécommande x 2

Lors du déballage, veuillez vérifier si tous les articles sont en bon état. S'il manque des pièces ou si elles sont défectueuses, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente.

Pour éviter d'endommager les pièces du véhicule ou d'avoir un accident, veuillez contacter votre concessionnaire pour le service et le réglage du véhicule.

Pièces et fonctions



46 Fonctions de la Télécommande

Suivez les instructions de l'étape 1 de la "Première utilisation". La télécommande peut fonctionner lorsque le scooter est allumé et que la distance entre la télécommande et le corps du scooter n'est pas supérieure à 10 m (32 ft).

1. Bouton marche/arrêt

(a) Lorsque le scooter est éteint, appuyez sur ce bouton pour le mettre en marche.

(b) Lorsque le scooter est allumé, appuyez sur ce bouton pour l'éteindre


2. Bouton de verrouillage

(a) Lorsque le scooter est éteint, appuyez sur ce bouton pour le verrouiller.

(b) Lorsque le scooter est allumé, appuyez sur ce bouton pour l'éteindre et le verrouiller.




Appuyez sur n'importe quel bouton, si le voyant lumineux s'allume, cela signifie que la télécommande fonctionne correctement



17 21 Installation d'un rétroviseur


- Dévissez le boulon B comme indiqué sur la photo.
- Montez sur le guidon et fixez le boulon.
- Vissez le rétroviseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le boulon A jusqu'à ce qu'il entre en contact avec le boulon B.
- Serrez les boulons dans le sens inverse avec les clés. Faites glisser le protecteur vers le bas pour couvrir les boulons.





18 Port de charge

Recharger le véhicule :

Veillez éteindre le eScooter Segway avant de le recharger.




Le voyant du chargeur devient vert lorsque le pack batterie est complètement chargée.



19 Repose-pied passager


Ouvrir :

Appuyez sur le repose-pied et il s'ouvre automatiquement.



Fermer :

Poussez le repose-pied vers l'intérieur.



25 Accélérateur électronique

26 Levier de frein avant

27 Levier de frein arrière


28 Levier pour ouvrir sous le repose-pied


29 Numéro d'identification du véhicule (NIV)

30 Indicateur de changement de direction arrière


31 Étiquette pression pneu

32 Siège banquette































33 **Tableau de bord**



Couleurs et significations des indicateurs de service :

- Orange : Béquille latérale non rétractée ou pas de conducteur sur le siège
- Bleu : Prêt à partir
- Rouge : Avertissement
- Vert : Récupération d'énergie en cours

Symbole	Nom Symbole	Description	Détails
READY	Indicateur READY	Lorsque le système READY est en marche, le véhicule est prêt à partir.	Lorsque la béquille latérale est repliée et qu'une personne s'assied sur le siège et le Arrêt moteur supplémentaire est basculé en  , appuie sur le bouton Auto et READY est enclenché.
	Indicateur de changement de direction (gauche/droite)	1. Clignote lorsque le bouton de rotation gauche/droite est enfoncé. 2. Lorsque les deux clignotants (gauche et droite) s'allument simultanément avec l'indicateur d'avertissement, le véhicule est en état d'alerte.	1. Si enclenché  (à gauche interrupteur combiné) à gauche/droite, le clignotant gauche/droite est allumé. Appuyez à nouveau sur cette touche  pour éteindre le clignotant. 2. Lorsque vous appuyez  (à l'interrupteur combiné de droite), le clignotant gauche/droite et ce voyant clignotent pour alerter les piétons et les autres véhicules. Appuyez à nouveau  pour supprimer l'avertissement.
	Feu de route	Lorsque le feu de route est allumé, le voyant s'allume.	Trouvez le bouton  à bascule de l'interrupteur combine à gauche. Appuyez pour  allumer les feux.
	Feu de croisement	Lorsque le feu de croisement est allumé, le voyant s'allume.	
	Charge de la batterie	La batterie est faible et doit être rechargée lorsque le voyant s'allume.	Lorsque la puissance de la batterie est faible, ce témoin s'allume et la barre de niveau de la batterie sur le tableau de bord clignote.
	Indicateur de dysfonctionnement	Le voyant lumineux s'allume lorsque le véhicule présente un dysfonctionnement.	Cet indicateur clignotera une fois lors de la mise sous tension ; cet indicateur s'allumera lorsque le véhicule présente un dysfonctionnement et le code d'erreur s'affichera sur le tableau de bord.
	Bluetooth	Le véhicule est relié à un téléphone lorsque le voyant s'allume.	
	Régulateur de vitesse	Le véhicule est en mode régulateur de vitesse lorsque le voyant s'allume.	En conduite, appuyez sur  (à l'interrupteur gauche) pour verrouiller la vitesse actuelle du véhicule ; Tournez la manette à accélération ou le levier de frein pour retirer le régulateur
	Panne de véhicule	Lorsque le voyant clignote, le véhicule présente un dysfonctionnement.	
	Verrouillage du véhicule	Le véhicule est verrouillé lorsque le voyant s'allume.	Appuyez  sur la télécommande pour verrouiller le véhicule ; Appuyez  sur pour déverrouiller le véhicule, en même temps, cet indicateur est éteint.
	Affichage de la vitesse	1. Indique la vitesse actuelle. 2. Affiche le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.	mph : Unité impériale km/h : Unité métrique
	Horloge	Indique l'heure actuelle.	
	Kilométrage	Indique la distance totale parcourue.	miles : Unité impériale km : Unité métrique
	Affichage du statut	LOCK : Lorsque le véhicule est verrouillé, insérez la clé et attendez en mode "ON". KEY : Le véhicule est toujours en mode ON lorsqu'on essaie de l'éteindre en appuyant sur le bouton Auto. ACC : L'accélérateur électronique est tourné lorsque le côté est soutenu. CHG : L'accélérateur électronique est tourné pendant la charge. ACC : L'accélérateur électronique est tourné lorsqu'il n'y a pas de conducteur. OFF : La manette des gaz est tournée tandis que le Arrêt moteur supplémentaire du véhicule est basculé sur  .	
	Mode de conduite	Indique le mode de conduite actuel.	
	Niveau de batterie restant	Barres de batterie restantes.	

41 Interrupteurs du contrôleur


Interrupteur à combinaison gauche

Commutateur de feux de route/de croisement

Bouton de clignotants

Régulateur de vitesse

Bouton-poussoir Klaxon






Interrupteur à combinaison droit

Interrupteur mode de conduite

Arrêt moteur supplémentaire

Bouton Auto

Interrupteur d'avertissement de danger

Symbole	Nom Symbole	Signification
	Commutateur de feux de route/de croisement	Appuyez dessus pour activer les feux de route; appuyez dessus pour activer les feux de croisement.
	Bouton de clignotants	Lorsque l'on bascule vers la gauche, le clignotant de gauche s'allume. Le bouton se réinitialise automatiquement après avoir été relâché. Basculez-le au centre et appuyez pour éteindre le clignotant de gauche. Lorsque vous le basculez vers la droite, le clignotant de droite s'allume. Le bouton se réinitialise automatiquement après avoir été relâché. Placez-le au centre et maintenez-le enfoncé pour éteindre le clignotant de droite.
	Bouton-poussoir Klaxon	Lorsqu'on appuie sur le bouton, le klaxon retentit pour alerter les piétons ou les autres véhicules.
	Régulateur de vitesse	Lorsqu'on appuie sur cette touche, le véhicule roule à la vitesse actuelle. Le régulateur de vitesse peut être annulé en appuyant à nouveau sur le bouton, en tournant l'accélérateur électronique ou en freinant.
	Interrupteur mode de conduite	Appuyez sur "+" pour augmenter la vitesse (vitesse supérieure); et appuyez sur "-" pour diminuer la vitesse (vitesse inférieure).
	Arrêt moteur supplémentaire	Lorsqu'il est basculé sur  , le véhicule est en position d'attente. Lorsqu'il est basculé sur  , le moteur supplémentaire du véhicule s'arrête et la sortie de puissance du moteur est déconnectée.
	Bouton Auto	Lorsque le véhicule est en marche, appuyez deux fois sur la touche pour ouvrir le siège ou maintenez-la enfoncée pour éteindre le véhicule. Si l'AirLock est activé dans l'application, maintenez ce bouton enfoncé pendant que le téléphone couplé est à portée pour allumer le véhicule. Lorsque la béquille latérale est repliée et qu'une personne s'assied sur le siège et le Arrêt moteur supplémentaire est basculé en  , appuie sur le bouton Auto et READY est enclenché.
	Interrupteur d'avertissement de danger	Lorsque le bouton est enfoncé, les clignotants de gauche et de droite clignotent pour alerter les piétons et les autres véhicules.

42 Point de contact



Position OFF
Le véhicule est éteint.



Position ON
Le véhicule est sous tension/allumé.



Position OPEN
Tournez à gauche pour ouvrir le
baquet de siège.




Position LOCK
Tournez tout le guidon à gauche, puis
tournez la clé à l'extrémité gauche
tout en l'enfonçant, de sorte que le
guidon soit verrouillé.


3. Première Utilisation

Pour votre sécurité, veuillez consulter le tutoriel « Nouveau conducteur » dans l'application Segway-Ninebot.


1 Allumer




a. Ouvrez le baquet du siège avec votre clé et tirez sur l'interrupteur du repose-pied pour le déverrouiller.



b. Soulevez le couvercle.



c. Connectez la prise de la batterie.



d. Fermez le couvercle.

② Mise sous tension et activation

a. Mise sous tension :


Option 1 : Mise en marche avec la clé [voir 42 allumage].

Option 2 : Appuyez sur le bouton ON de la télécommande [voir 46 Fonctions de la télécommande pour plus de détails].

Option 1



Option 2



b. Activation :

Activer le système AirLock : Activez le Bluetooth sur votre téléphone, scannez le QR code sur le tableau de bord pour télécharger et installer l'application > enregistrez-vous et connectez-vous > cliquez sur "Rechercher un appareil" > Connectez-vous. Suivez les instructions pour lier votre eScooter Segway.



③ Comment allumer/verrouiller le véhicule après l'activation.

Il existe 5 façons d'allumer/verrouiller votre véhicule.

Option 1 : utiliser la télécommande : Appuyez sur le bouton ON/OFF pour déverrouiller et allumer le véhicule ; appuyez sur le bouton de verrouillage pour l'éteindre et le verrouiller. [Voir 46 Fonctions de la télécommande pour plus de détails]

Option 2 : utiliser la clé : insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre en position ON pour mettre en marche ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position LOCK pour verrouiller. [voir 42 Allumage]

Option 3 : Appuyez sur le bouton Auto [voir 41 contrôleur]

Option 4 : Via l'application Segway-Ninebot comme indiqué ci-dessous :

a. Appuyez sur le bouton "On/Off" de la page d'accueil du véhicule.

b. Appuyez sur "Confirmer" dans la fenêtre qui s'ouvre.

c. Lorsque le voyant sur le tableau de bord est pré-allumé, appuyez et maintenez le bouton Auto pour allumer/verrouiller le véhicule.

Option 5 : Déverrouillage par mot de passe :


une. Définissez un mot de passe à 4 chiffres dans l'application Segway-Ninebot.

b. Appuyez longuement sur la touche Auto pour entrer l'état de saisie du mot de passe.


c. Entrez chaque numéro en basculant (↔) et en appuyant sur la touche Auto pour confirmer séparément. ré. Appuyez à nouveau sur la touche Auto pour quitter.

4. Apprendre à utiliser la trottinette


a. Lorsque l'appareil est mis sous tension par l'application, il faut s'asseoir sur le coussin et rétracter la béquille latérale.



b. Appuyer sur le bouton Auto.




c. Le voyant "Ready" s'allume.



d. Appuyez sur la manette des gaz vers l'intérieur pour que le véhicule avance.




5. Installation d'une batterie au lithium-ion




REMARQUE : Avant l'installation, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objet étranger dans le compartiment de la batterie et qu'il n'y ait qu'une seule prise à l'intérieur.

1. Placez la batterie.




2. Connectez la prise de la batterie.




6. Recharger la Batterie


1. Utilisez la clé pour ouvrir le baquet au siège et tirez sur l'interrupteur du repose-pied pour le déverrouiller.




2. Ouvrez le repose-pied du conducteur, qui est aussi le couvercle du compartiment de la batterie et retirez la batterie.



3. Connectez le câble de chargement au port de chargement de la batterie, puis branchez-le dans une prise de courant.



- * L'indicateur du chargeur de batterie est rouge fixe lorsqu'il est en charge et devient vert lorsqu'il est terminé.



* Pour savoir comment recharger le véhicule, [[18](#) Port de Chargement] à la page 8.

7. Défaillances et Solutions Communes

Faute	Causes possibles	Solution
Code d'erreur 10	Erreur de communication du contrôleur	Vérifiez le contrôleur, le tableau de bord et le câblage correspondant.
Code d'erreur 11	Protection contre les sous-tensions du contrôleur de moteur	Chargez le véhicule avant de l'utiliser.
Code d'erreur 12	Défaut du capteur d'entrée du moteur	
Code d'erreur 13	Défaut du tube MOS du contrôleur	Vérifiez le levier d'accélérateur électronique, le moteur, le contrôleur de moteur et le câblage correspondant.
Code d'erreur 14	Anomalie de l'accélérateur électronique	
Code d'erreur 15	Anomalie de l'interrupteur de frein	Vérifiez les leviers de frein, le contrôleur du moteur et le câblage correspondant.
Code d'erreur 16	Erreur dans la sauvegarde des paramètres de configuration	Veillez contacter le service après-vente ou un revendeur agréé.
Code d'erreur 17	Erreur de communication du tableau de bord	Vérifiez le câblage de l'écran LCD à l'intérieur du tableau de bord.
Code d'erreur 18	Erreur de communication de la commission de prélèvement d'échantillons de plomb-acide	Vérifiez le tableau d'échantillonnage de l'acide de plomb et le câblage correspondant.
Code d'erreur 19-30	Anomalie de la batterie au lithium-ion	Vérifiez les instruments, la batterie et le câblage correspondant.
Code d'erreur 33	Erreur de redirection de programme	Mettre à jour le programme.
Code d'erreur 34	Température anormale du véhicule	Vérifiez les capteurs de température du tableau de bord.
Code d'erreur 35	Erreur de communication du tableau de bord et du calculateur embarqué	Vérifiez le tableau de bord, le calculateur embarqué et le câblage correspondant.
Code d'erreur 36	Faiblesse des signaux du contrôleur central	Assurez-vous que le véhicule est garé dans un espace ouvert à l'extérieur.
Code d'erreur 37	Batterie faible dans le contrôleur central	Branchez la batterie et maintenez l'interrupteur principal allumé pendant au moins 5 heures.
Code d'erreur 38	Erreur d'interrupteur électrique	Vérifiez si le câble de l'interrupteur électrique est court-circuité ou rompu.
Code d'erreur 40	Erreur AHRS (système de référence de cap et d'attitude)	Veillez contacter le service après-vente ou un revendeur agréé.
Code d'erreur 41	Le verrou de la tige n'a pas été libéré	Éteignez le véhicule et remettez-le en marche.
Code d'erreur 42	Certificat du calculateur embarqué non valable ou erroné	Remplacer le calculateur embarqué.
Code d'erreur 43	Le véhicule a subi un accident ou un choc violent	S'il s'agit d'une fausse alerte, veuillez consulter le tableau de bord. S'il y a eu un accident, éteindre le véhicule et le remettre en marche.
Pas de batterie	La batterie n'est pas correctement connectée	Vérifiez si la fiche principale de la batterie est correctement branchée.
	L'interrupteur principal est éteint	Allumez l'interrupteur principal.
	Fusible grillé	Remplacez le fusible.
Courte portée	Pression insuffisante des pneus	Vérifiez la pression des pneus : 1,8 bar pour la roue avant et 2,0 bar pour la roue arrière.
	Batterie faible ou panne du chargeur de batterie	Chargez complètement la batterie à temps.
	Démarrages, freinages ou surcharges fréquents	Maintenez de bonnes habitudes de conduite et ne dépassez pas la charge utile maximale.
Autres défauts	Panne de batterie	
	Si vous rencontrez un dysfonctionnement qui ne peut être résolu par les instructions ci-dessus, ou si le problème ne peut être identifié.	Veillez contacter le service après-vente ou un revendeur agréé.
Service intelligent non disponible, notamment : AirLock, localisation de scooter, avis d'urgence SOS, mise à niveau OTA, positionnement de scooter, informations sur l'état du véhicule et de la batterie, rapport de perte de véhicule/batterie, notifications, dossier de conduite et statistiques, etc.)	1. La carte SIM intégrée dans le boîtier télématique Ninebot a expiré. (Un nouveau véhicule est livré avec un temps limité de service gratuit de la carte à puce à partir de la date d'activation. Les informations de la carte SIM seront effacées dans les 3 mois suivant l'expiration). 2. Erreur du boîtier télématique Ninebot	1. Dans les trois mois suivant l'expiration : Vous pouvez renouveler votre service à valeur ajoutée via le "Service après-vente - Service intelligent" dans l'application Segway-Ninebot. En cas de dépassement de la limite de 3 mois, vous devez payer et remplacer le boîtier télématique Ninebot. 2. Remplacer le boîtier télématique Ninebot

8. Maintenance

Nettoyage

Lavez avec de l'eau, un détergent neutre et utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer.

ATTENTION

NE PAS nettoyer avec de l'alcool, de l'essence, de l'acétone ou d'autres solvants corrosifs/volatils. Ces substances peuvent endommager l'apparence et la structure interne du véhicule. NE PAS frotter avec du papier de verre ou une brosse métallique.

AVERTISSEMENT

Avant de nettoyer, assurez-vous que le véhicule est éteint.

Nettoyer le bouchon de remplissage avant de le retirer. Utilisez uniquement du liquide DOT 3 provenant d'un récipient scellé.

Rangement

Stocker dans un endroit sec et frais à l'intérieur et éviter la lumière du soleil et la pluie, afin d'éviter l'oxydation et de réduire la durée de vie. Débranchez la prise de la batterie pour un stockage de longue durée afin d'éviter une décharge excessive.

Moteur

1. Lorsque vous roulez dans des flaques ou des mares d'eau, assurez-vous que le niveau de l'eau ne dépasse pas l'axe central de la roue arrière.
2. Vérifiez régulièrement le moteur. En cas d'objets détachés, serrez immédiatement.
3. Nettoyez régulièrement le véhicule pour éviter que des particules ne pénètrent dans le moteur et n'affectent son fonctionnement normal. Ne pas pulvériser d'eau directement pendant le nettoyage.
4. Vérifiez s'il y a des rayures sur le moteur et s'il y a un bruit anormal lorsque le moteur fonctionne. En cas d'anomalie, contactez le service après-vente ou votre concessionnaire.

Batterie

1. En cas de dysfonctionnement de la batterie, veuillez contacter le service après-vente ou un revendeur agréé.
2. NE PAS vider la batterie. Il est recommandé de maintenir le niveau de la batterie au-dessus de 15 %. Rechargez après chaque trajet pour prolonger la durée de vie de la batterie.

3. Il est strictement interdit de démonter la batterie. Il existe un risque de choc électrique, de court-circuit, d'incendie, d'explosion, etc.
4. Lorsque les barres indicatrices de la batterie sont toutes allumées ou que le voyant du chargeur devient vert, cela signifie que la batterie est complètement chargée.
5. Si vous n'allez pas utiliser le véhicule pendant une longue période, retirez la batterie une fois qu'elle est complètement chargée, placez-la dans un endroit sec et bien ventilé et rechargez-la tous les deux mois.
6. Ne stockez PAS la batterie dans un endroit où il y a un risque de chute. Une chute peut endommager la batterie et provoquer un court-circuit, un incendie et une explosion.

Chargeur de batterie

Avant de charger :

1. Le chargeur doit être utilisé UNIQUEMENT pour recharger le véhicule d'origine. Il est strictement interdit de charger des batteries non rechargeables.
2. Pour éviter que les composants électroniques à l'intérieur du chargeur ne se desserrent, NE PAS placer le chargeur à l'intérieur du véhicule.
3. La tension d'alimentation doit être comprise entre 100 et 240 V CA.
4. Si vous découvrez un fil endommagé ou un connecteur desserré, arrêtez d'utiliser le eScooter Segway.
5. Utilisez UNIQUEMENT le chargeur et les batteries d'origine. Pour éviter les chocs électriques, NE PAS utiliser le chargeur avec les mains mouillées.

Pendant le chargement:

1. Placez le véhicule dans un endroit sûr, à l'abri de la pluie et du soleil.
2. Connectez d'abord la batterie ou au port de chargement du véhicule, puis branchez le tout à la prise de courant. N'insérez PAS d'objets étrangers dans le port de charge.
3. En cas d'odeur anormale ou de signal sonore ou lumineux, arrêtez de charger immédiatement et contactez le service après-vente.

Après le chargement:

1. Lorsque la batterie est pleine, débranchez d'abord la prise de courant, puis débranchez la batterie/le véhicule.
2. Une fois que le chargeur a refroidi, placez-le dans un endroit sûr inaccessible aux enfants.

AVERTISSEMENT

1. Veillez à une bonne ventilation pendant le chargement. Restez à l'écart du feu ou des matières explosives !
2. Haute tension dans le chargeur ! NE PAS démonter ou remplacer des pièces du chargeur.
3. NE PAS brancher le chargeur sur le secteur pendant une longue période. Débranchez la prise de courant lorsque le chargeur n'est pas en cours de chargement. N'utilisez pas le chargeur pour recharger plusieurs véhicules.
4. Inspectez régulièrement le chargeur pour vérifier que le cordon, la prise, le boîtier et d'autres pièces ne sont pas endommagés. Si des dommages sont détectés, arrêtez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé ou remplacé.
5. Le câble externe du chargeur ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le chargeur doit être jeté et remplacé par un nouveau.
6. Le chargeur doit être manipulé avec précaution.

Autres

- Les pneus fournis avec le produit sont à monter sur la roue par un réparateur professionnel.tours. Contactez un centre de dépannage agréé si le produit est encore sous garantie.
- Des efforts ont été faits pour simplifier la formulation du manuel de l'utilisateur à l'intention des utilisateurs. Lorsqu'une action semble complexe pour l'utilisateur, il est conseillé de contacter un réparateur agréé ou spécialisé ou le service client.
- Pour le dossier de maintenance et la garantie limitée, veuillez-vous référer au Garantie limitée et accord de règlement de litiges du eScooter Segway E110A.

AVIS : ASSURANCE

VOS POLITIQUES D'ASSURANCE PEUVENT NE PAS COUVRIR LES ACCIDENTS LIÉS À L'UTILISATION DE CET ESCOOTER. POUR DÉTERMINER SI UNE COUVERTURE EST FOURNIE, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE COMPAGNIE D'ASSURANCE.

9. Spécifications

	Nom du produit	Segway eScooter E110A
Paramètres du véhicule	Dimensions (L×L×H)	1866 × 675 × 1175 mm (73.4 × 26.6 × 46.3 in)
	Poids du véhicule (batteries non comprises)	78kg (172 lbs)
	Empattement	1 345 mm (60 in)
	Vitesse Max.	48 km/h (29.8 mph)
	Autonomie typique*	35.4 mi (57km)
	Puissance de sortie du moteur max.	1.5 kW
	Couple pour la roue motrice max.	88 N·m
	Protection IP	IPX5
	Espace sous le siège	27 L
Sièges	Pour deux personnes max.	
Batterie	Type de batterie	Li-ion
	Temps de charge	4-5 heures
	Protection IP	IPX7
	Poids	11 kg
	Tension nominale	48 V ===
	Capacité	30 Ah
Chargeur	Énergie des batteries	1440 Wh
	Puissance nominale	420 W
	Tension d'entrée du	100-240V~50-60Hz
	Tension de sortie du	52.5 V
Pneu	Type de pneu	Avant : 80/90-12, pneu sans chambre
		Arrière : 90/80-12, pneu sans chambre
	Pression standard des pneus	Avant : 200 kPa Arrière : 220 kPa
Freins	Frein avant	Disque
	Frein arrière	Disque

	Nom du produit	Segway eScooter E110A
Tableau de bord	Numérique	Panel numérique et VA
	Indicateur de puissance	Affichage en 10 segments
Fonctionnalités intelligentes	AirLock	Oui
	Verrouillage du guidon	Oui
	Verrouillage du coffre du siège	Oui
	Détection des sièges	Oui
	Détection de la béquille	Oui
	OTA	Oui
	AHRS	Oui
	IOT intégré	Oui
	Mode croisière	Oui
Smart BMS 6.0	Oui	

* Autonomie typique: L'autonomie cumulée du véhicule testée à leur vitesse maximale respective avec 165 lb (75 kg), 77 °F (25 °C), vitesse du vent 3 m / s allumé une route goudronnée jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'électricité. Certains des facteurs qui affectent l'autonomie comprennent: le poids du cycliste, le nombre de départs et d'arrêts, la température ambiante, etc.

10. Signalement des défauts de sécurité

Si vous pensez que votre véhicule présente un défaut susceptible de provoquer un accident ou des blessures ou la mort, vous devez immédiatement en informer la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis ou à Transports Canada au Canada, en plus d'en informer NINE TECH CO., LTD.

Si la NHTSA/Transport Canada reçoit des plaintes similaires, elle peut ouvrir une enquête, et si elle découvre qu'un défaut de sécurité existe dans un groupe de véhicules, elle peut ordonner une campagne de rappel et de réparation. Cependant, la NHTSA/Transport Canada ne peut pas s'impliquer dans des problèmes individuels entre vous, votre revendeur ou NINE TECH CO., LTD.

Pour contacter la NHTSA, vous pouvez appeler la ligne d'assistance téléphonique pour la sécurité des véhicules au numéro sans frais 1-888-327-4236 (ATS : 1-800-424-9153); visitez <https://www.nhtsa.gov/report-a-safety-problem#index>; ou écrivez au: Administrator, NHTSA, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590. Vous pouvez également obtenir d'autres informations sur la sécurité des véhicules à moteur sur <http://www.safercar.gov>

Pour communiquer avec la Division des enquêtes sur les défauts et des rappels de Transports Canada, vous pouvez appeler le : 1-800-333-0510

Pour plus d'informations sur le signalement des défauts de sécurité ou sur la sécurité des véhicules à moteur, allez à <https://tc.canada.ca/fr/road-transportation/defects-recalls-vehicles-tires-child-car-seats>

11. Certifications

Ce produit est conforme aux normes FMVSS/CMVSS/EPA pertinentes.

La batterie est conforme à UN/DOT 38.3

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Statement for USA

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'utilisation du produit est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce produit ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir recevoir toute interférence, notamment toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont établies pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement dégage, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut interférer avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que cette interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC, établies pour un environnement non contrôlé.

Industry Canada (IC) Compliance Statement for Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada exemptées de licence. L'utilisation du produit est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doit pouvoir recevoir toute interférence, notamment toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. "Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ni Segway Inc. ni Ninebot ne sont responsables d'aucune altération ni modification non expressément approuvée par Segway Inc. ou Ninebot. Ce type de modifications ou d'altération pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner le produit.

Contient l'identifiant FCC : XMR201909EC25AFX IC : 10224A-2019EC25AFX FCC ID:2A446-C74 IC : 28305-C74
FCC ID : 2AU2Y-JH0001 IC : 25633-JH0001

12. Marque et mentions juridiques

Segway, Powered by Segway et le Rider Design sont des marques déposées de Segway Inc., Ninebot, RideyGo!, Ninebot AirLock sont des marques déposées de Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd ; App Store est une marque de service d'Apple Inc., les propriétaires respectifs se réservent les droits de leurs marques déposées mentionnées dans ce manuel. Nous avons tenté d'inclure des descriptions et des instructions pour toutes les fonctions du eScooter Segway E110SE, E110S, E125S au moment de l'impression. Cependant, en raison de l'amélioration constante des caractéristiques du produit et des changements de votre eScooter Segway peut être légèrement différent de celui présenté dans ce document. Visitez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) pour télécharger et installer l'application. Veuillez noter qu'il existe plusieurs modèles Segway et Ninebot ayant différentes fonctions et certaines des fonctions mentionnées ici peuvent ne pas concerner votre appareil. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et les fonctionnalités du produit Segway eScooter et de sa documentation sans préavis.

© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Tous droits réservés

Mention Juridique :

- 1. Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et apprendre à conduire un eScooter Segway.** En tant que moyen de transport, le eScooter Segway comporte les mêmes risques potentiels que ceux de tout autre véhicule. Il y a des risques de perte de contrôle, de collision et de chute lors de la conduite. Afin de minimiser les risques, vous êtes obligé de lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant de commencer à conduire. Il couvre la plupart des connaissances sur la manière de conduire l'eScooter en toute sécurité et de prendre les précautions appropriées.
S'il vous est difficile de suivre entièrement les instructions du Manuel de l'utilisateur, n'essayez pas de conduire votre eScooter par hasard.
- 2. Veuillez vérifier et respecter les lois ou réglementations locales. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se conformer à toutes les lois relatives à l'utilisation des scooters électriques dans votre juridiction.** Veuillez noter que les lois et réglementations relatives aux scooters électriques varient d'un pays ou région à l'autre :
 - (1) Un casque peut être légalement exigé par la loi ou la réglementation locale de votre juridiction.
 - (2) Un permis de conduire et/ou un permis de conduire de scooter peut être légalement requis par la loi ou la réglementation locale de votre région.
 - (3) Votre scooter ne peut pas être conduit sur une autoroute ou une voie publique.
 - (4) Le transport de passager(s) peut être limité dans votre juridiction. Vous pouvez obtenir des conseils supplémentaires auprès des autorités (locales) de votre pays ou de votre région.
- 3. Veuillez-vous assurer en temps utile lors de l'achat du produit afin de minimiser les risques d'utilisation.**
- 4. Veuillez vérifier si votre eScooter et ses accessoires sont en bon état dès que vous les recevez.**
- 5. Tous les composants du eScooter Segway doivent être correctement installés conformément au manuel de l'utilisateur.** Une installation inappropriée peut entraîner une perte de contrôle, des collisions et des chutes.
- 6. Le produit peut contenir des pièces amovibles et de petites pièces. Veuillez le garder hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.**

7. **Avant d'utiliser votre eScooter, veuillez vérifier la pression des pneus, le niveau de la batterie et l'état d'installation du véhicule, ainsi que toutes les pièces fonctionnelles.** Vérifiez si les freins avant et arrière fonctionnent correctement et assurez-vous que le câble de frein n'est pas endommagé. Le câble de frein doit avoir la bonne tension. Les vis, écrous, boulons et autres systèmes de fixation, doivent être vérifiés. Assurez-vous qu'aucune pièce ne soit desserrée. Si une anomalie est détectée, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide.
 8. **Vous devez toujours être prudent et maintenir une vitesse correcte lorsque vous roulez.** Évitez les excès de vitesse, la surcharge ou les cascades de toutes sortes. N'essayez pas de toucher les pneus avec vos mains ou vos pieds lorsque vous roulez.
 9. **Ne pas jeter ce produit dans une décharge, par incinération ou en le mélangeant avec les ordures ménagères.** Les composants électriques et la batterie peuvent provoquer de graves dangers/blessures. Pour de plus amples informations sur les piles, batterie et déchets du domaine de l'électricité, veuillez contacter le service de traitement des déchets ménagers près de chez vous, votre bureau local ou régional de gestion des déchets ou votre point de vente.
 10. **Essayez de ne pas utiliser d'accessoires non originaux, et ne démontez ou ne modifiez jamais le produit sans autorisation.** Tous les dommages et pertes qui en découlent seront de votre seule responsabilité.
 11. **SEGWAY ne peut être tenu responsable de toute réclamation, responsabilité et perte qui découle (ou pourrait découler) de la violation de l'une des clauses susmentionnées.** Le(s) utilisateur(s) doit (doivent) assumer tous les risques imprévisibles ou inévitables pendant le trajet.
 12. Après l'achat, vous pouvez soit utiliser le produit conformément aux clauses susmentionnées, soit retourner le produit conformément aux "Politiques de garantie". **Dans le cas d'un retour, veuillez-vous assurer que le produit et son emballage sont en bon état pour la revente.**
 13. Ce document doit être considéré faire partie de façon permanente du produit et doit accompagner le véhicule lorsqu'il est revendu.
- Merci encore d'avoir choisi le eScooter Segway !

13. Contact

Contactez-nous si vous rencontrez des problèmes associés à l'utilisation, l'entretien et la sécurité ou en cas d'erreurs / de fautes en lien avec le Segway eScooter.

Amériques : Segway Inc, P.O. BOX 3925
Alhambra, CA, 91803, États-Unis
Numéro de téléphone : 1-866-473-4929
Fax : 1-603-222-6002
Adresse e-mail : technicalsupport@segway.com
Le site web : www.segway.com

Assurez-vous de disposer du VIN de votre Segway eScooter lorsque vous contactez Segway. Vous pouvez trouver le numéro d'identification du véhicule (NIV) sur le produit en bas à droite, sous le siège sur le châssis ou dans l'application, lorsqu'elle est connectée au produit.

AVERTISSEMENT

Californie Proposition 65

L'utilisation et l'entretien d'une voiture de tourisme ou d'un véhicule à moteur hors route peuvent vous exposer à des produits chimiques, notamment des phtalates et du plomb, qui sont connus par l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour minimiser l'exposition, portez des gants ou lavez-vous les mains fréquemment lors de l'entretien de votre véhicule. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour des mises à jour du firmware et de mettre à jour ce manuel à tout moment. Visitez www.segway.com ou consultez l'application Segway-Ninebot pour télécharger les derniers documents destinés à l'utilisateur. Afin d'activer votre eScooter Segway et d'obtenir les dernières mises à jour et les instructions de sécurité, vous devez installer l'application Segway-Ninebot.

Segway eScooter Manual del Usuario

————— E110A —————



Lea atentamente el manual del usuario y consérvelo para poder consultarlo en el futuro.
No conduzca hasta que conozca bien el funcionamiento correcto de este producto.

Contenido

1. Descripción general	01
2. Paquete y funciones	05
3. Primer uso	12
4. Aprender a conducir.....	14
5. Instalación de batería de iones de litio	14
6. Cargue la batería	15
7. Fallos y soluciones habituales.....	16
8. Mantenimiento.....	17
9. Especificaciones	20
10. Notificación de defectos de seguridad	21
11. Certificaciones	22
12. Marca comercial y declaración legal	23
13. Contacto	24

Bienvenido/a

Gracias por elegir el Segway eScooter.

Combinando tecnología avanzada de posicionamiento inalámbrico y control de aplicación inteligente, el Segway eScooter promete una experiencia de conducción completamente nueva.



Aplicación Segway-Ninebot



Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar.

1. Descripción general

IMPORTANTE

Para enfatizar, las palabras y símbolos de "AVISO" (⚠️), "PRECAUCIÓN" (⊗), "CUIDADO" y "NOTA" (*) tienen significados especiales. Preste especial atención a la información que indican estas señales:

AVISO ⚠️ indica un peligro potencial que podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN ⊗ indica un peligro potencial que podría producir lesiones leves o moderadas.

NOTA (*) indica información que facilita la instalación y el mantenimiento.

* NOTA

Debe leer detenidamente y comprender el manual del usuario antes de conducir el Segway eScooter. Este manual debe considerarse como una parte integrante del vehículo y debe permanecer con el vehículo si cambia de propietario cuando se cambie.

* NOTA

Lea detenidamente el Garantía limitada y Acuerdo de Arbitraje para comprender la cobertura de su vehículo, así como sus derechos y responsabilidades.

⚠️ ADVERTENCIA

- Verifique y obedezca todas las leyes o reglamentos locales sobre conducción de ciclomotores en su región o país.
- No conduzca cuando haya una inundación, no sumerja el vehículo ni se meta en el agua durante mucho tiempo. La batería se dañará y causará daños graves al ciclomotor.
- Debe usar casco y equipo de protección en todo momento al conducir.
- Los adornos y modificaciones inadecuadas pueden provocar lesiones fatales. Le recomendamos encarecidamente que no modifique su Segway eScooter ni retire ningún elemento original. Cambiar su diseño o funcionamiento original será peligroso y anulará la garantía.
- No use una manguera de lavado de alta presión directamente sobre los componentes eléctricos. Está prohibido modificar los componentes eléctricos del vehículo.

Seguridad en la conducción

- Tenga en cuenta que siempre que conduce el vehículo corre el riesgo de sufrir lesiones por pérdida de control, colisiones y caídas. Para reducir el riesgo, debe leer y seguir todos los avisos de "PRECAUCIÓN" y "AVISO". Comprenda que puede reducir los riesgos siguiendo todas las instrucciones y avisos de este

manual, pero que no pueden eliminarse todos los riesgos. Por favor, utilice el sentido común al conducir el patinete.

- Para dominar las habilidades de conducción, la práctica es necesaria. Úselo con precaución para evitar caídas o colisiones que le causen lesiones a usted o a otras personas. Ninebot (o sea Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. y sus subsidiarias y afiliadas) y Segway Inc. no se hacen responsables de las lesiones o daños provocados por la inexperiencia de un conductor o por no seguir las instrucciones de este documento.
- Cuando conduzca en público, conozca y respete las leyes y regulaciones locales.
- En lugares sin legislación sobre ciclomotores, respete las normas de seguridad descritas en este manual.
- No modifique los ciclomotores ni cambie piezas usted mismo. Use solo piezas y accesorios aprobados por Ninebot o Segway. Las modificaciones de su ciclomotor podrían interferir con el funcionamiento del mismo, provocando lesiones y/o daños graves, lo que podría invalidar la Garantía Limitada. Si necesita reemplazar algún componente, comuníquese con el servicio postventa o con un distribuidor autorizado.
- Si el ciclomotor emite un sonido anormal o indica una alarma, deje de conducir inmediatamente. Comuníquese con el servicio postventa para obtener ayuda.

Quién no debería llevarlo:

No deben conducir el Segway eScooter las siguientes personas:

- I. Cualquiera que sea menor de edad (De acuerdo con las leyes y reglamentos locales).
- II. Cualquier persona que se encuentre bajo la influencia de alcohol, drogas o tóxicos.
- III. Cualquiera que padezca una enfermedad con que tenga riesgos si realiza alguna actividad física intensa.
- IV. Cualquiera que esté embarazada.
- V. Aquellos con capacidades mentales limitadas que no puedan comprender bien los riesgos y el funcionamiento adecuado del vehículo.

Superficies y entorno de conducción:

- No conduzca con mal tiempo.
- Reduzca la velocidad y conduzca con cuidado en vías difíciles. Su Segway eScooter puede perder el control cuando circula a altas velocidades al pasar obstáculos, cuando se encuentra en carreteras con baches, en superficies de baja tracción (incluidos, entre otros, suelo mojado, arena suelta, grava suelta y hielo) y cuando circula por pendientes o haciendo giros bruscos.

- Al conducir con lluvia o nieve la tracción se reduce y la distancia de frenado aumenta. Por su seguridad, conduzca más lento y frene antes, para reducir los riesgos de pérdida de control y caídas.

Antes de conducir

- Antes de cada uso, verifique el sistema de frenos y el estado de los neumáticos y asegúrese de que no hay partes sueltas o dañadas.
- NO permita que nadie conduzca el ciclomotor por su cuenta a menos que haya leído detenidamente este manual. La seguridad de los nuevos pilotos será responsabilidad de usted. Ayude a los nuevos conductores hasta que conozcan bien el funcionamiento básico del S-Max. Asegúrese de que cada nuevo conductor haya leído el Tutorial para nuevos conductores y sea plenamente consciente de las precauciones de seguridad.
- Cuando la carga de la batería sea inferior al 20%, cargue el ciclomotor con el cargador original. Compruebe periódicamente las luces, la presión de los neumáticos, la banda de rodadura, la sirga del freno, los espejos retrovisores y otros componentes para asegurarse de que funcionan correctamente.


Instrucciones de conducción y uso:

- SÓLO conduzca sobre superficies planas pavimentadas. NO acelere ni frene bruscamente mientras conduce.
- Los objetos vistos en el espejo retrovisor están más cerca de lo que parecen. Manténgase alerta al conducir y mantenga siempre la distancia de seguridad con otros vehículos. Reduzca la velocidad al entrar en un nuevo entorno.
- Sujete el manillar con ambas manos para evitar lesiones graves por pérdida del equilibrio o caídas. NO use un teléfono celular, cámara, auriculares, audífonos ni realice ninguna otra actividad mientras conduce.
- Reduzca la velocidad al acercarse a intersecciones, autopistas, esquinas, puertas, etc. Ceda el paso a peatones, bicicletas y vehículos motorizados.
- Si se produce alguna anomalía, deje de conducir inmediatamente y póngase en contacto con el servicio postventa cuanto antes. NO conduzca hasta que se haya determinado y reparado la causa de la anomalía.
- Estacione siempre el vehículo sobre una superficie plana después de apagarlo. De lo contrario, el vehículo podría patinar y causarle daño a usted o a otras personas.

Avisos y precauciones

Riesgos potenciales de seguridad involucrados.


¡Evite todas las actividades de conducción peligrosas!




⊗ ¡NO conduzca bajo los efectos del alcohol!

⊗ No remolque otros vehículos.

⚠ Reduzca la velocidad y conduzca con cuidado en vías difíciles.




⚠ Estacione siempre el vehículo sobre una superficie plana; de lo contrario, el vehículo podría patinar o volcar y causarle daño a usted o a otros.



⊗ Nunca use el Segway eScooter para transportar carga.




⊗ NO conduzca con mal tiempo o cuando esté fatigado.




⊗ Conduzca despacio y con atención.

⚠ Reduzca siempre la velocidad antes de darse la vuelta.




⊗ Nunca cargue con el cargador de la batería dejado en el compartimento del asiento.



⊗ NO use teléfonos móviles, cámaras, audífonos, tapones para los oídos y similares mientras conduce.

2. Paquete y funciones

Vehículo




Accesorios




Manual del Usuario x 1



Garantía limitada y
Acuerdo de Arbitraje x 1



Espejo retrovisor derecho / izquierdo x 1



Cargador de la batería x 1



Llavex 2




46 Mando a distancia x 2

Al desembalar, compruebe que todos los artículos están en buenas condiciones. Si falta alguna pieza o está defectuosa, comuníquese con su distribuidor o con el servicio postventa.

Para evitar daños a las piezas del vehículo o para evitar accidentes, consulte con su distribuidor para el servicio y ajuste del vehículo.

Piezas y funciones



46 Funciones del mando a distancia

Siga las instrucciones del paso 1 en "Primer uso". El mando a distancia puede funcionar cuando el ciclomotor está encendido y la distancia entre el mando a distancia y el cuerpo del ciclomotor no supera los 10 m (32 pies).

1. Botón de encendido / apagado

- (a) Cuando el ciclomotor esté apagado, pulse este botón para encenderlo.
(b) Cuando el ciclomotor esté encendido, pulse este botón para apagarlo.


2. Botón de bloqueo

- (a) Cuando el ciclomotor esté apagado, pulse este botón para bloquearlo.
(b) Cuando el ciclomotor esté encendido, pulse este botón para apagarlo y bloquearlo.




Indicador de funcionamiento

Pulse cualquier botón, si el indicador se enciende significa que el mando a distancia funciona correctamente.



17 21 Instalación del espejo retrovisor


- Desatornille el perno B tal como se muestra en la imagen.
- Móntelo en el manillar y fije el perno.
- Gire el espejo retrovisor sobre el perno en sentido antihorario. Gire el perno A hasta que entre en contacto con el perno B.
- Apriete los tornillos en la dirección opuesta con las llaves. Deslice el protector hacia abajo para cubrir los pernos.





18 Puerto de carga

Cargue el vehículo:

Apague el Segway eScooter antes de cargarlo.




El indicador del cargador se pone verde cuando la batería está completamente cargada.



19 Reposapiés del pasajero


Abrir:

Empuje el reposapiés y saldrá automáticamente.



Cerrar:

Meta el reposapiés.



25 Acelerador

26 Palanca del freno delantero

27 Palanca del freno trasero


28 Interruptor del panel


29 VIN

30 Luz indicadora de dirección trasera

31 Etiqueta de presión de los neumáticos

32 Compartimento del asiento































33 Panel de control



Colores y significados del indicador de estado:

- Naranja: Pata de apoyo no retraída o sin conductor en el asiento
- Azul: Preparado
- Rojo: Aviso
- Verde: Recuperación de energía

Símbolo	Nombre del símbolo	Descripción	Detalles
READY	Indicador LISTO	Cuando READY está encendido, el vehículo está listo para circular.	Cuando la pata de apoyo esté plegada y una persona se siente en el asiento y la Parada del motor suplementario se cambia a  , pulse la tecla Auto y READY se encenderá.
	Indicador de dirección (izquierda / derecha)	1. Parpadea cuando se pulsa el botón de giro izquierda / derecha. 2. Cuando ambos indicadores de dirección (izquierdo y derecho) se encienden simultáneamente con el indicador de aviso, el vehículo está en estado de advertencia.	1. Cuando se alterna  (en el conmutador izquierdo) hacia la izquierda / derecha, la señal de giro izquierda / derecha está encendida. Pulse  nuevamente para apagar la señal de giro. 2. Cuando pulse  (en el conmutador derecho), la señal de giro izquierda / derecha y este indicador parpadearán simultáneamente para alertar a los peatones y otros vehículos. Pulse  de nuevo para quitar la advertencia.
	Faro de luz de carretera	Cuando se ilumina está encendida la luz de carretera.	Busque el botón  en el conmutador izquierdo, acelere  para encender la luz de carretera.
	Faro de luz de cruce	Cuando se ilumina está encendida la luz de cruce.	
	Carga de la batería	Cuando se ilumina la carga de la batería está baja y necesita cargarse.	Cuando la carga de la batería es baja, este indicador se enciende y el indicador de nivel de batería en el panel de control parpadea.
	Luz indicadora de funcionamiento incorrecto	La luz indicadora se encenderá cuando el vehículo funcione mal.	Este indicador parpadeará una vez al encender; este indicador se iluminará cuando el vehículo tenga un fallo y el código de error se mostrará en el panel de control.
	Bluetooth	Cuando se ilumina el vehículo está conectado a un teléfono.	
	Control de crucero	Cuando se ilumina el vehículo está en control de crucero.	Durante la conducción, pulse  (en el conmutador izquierdo) para bloquear la velocidad actual del vehículo; gire la palanca del acelerador o del freno para quitar el control de crucero.
	Avería del vehículo	Cuando el icono parpadea, el vehículo tiene algún fallo.	
	Bloqueo de vehículo	Cuando se ilumina el icono el vehículo se ha bloqueado.	Pulse  en el mando a distancia para bloquear el vehículo; pulse  para desbloquear el vehículo, durante ese tiempo este indicador está apagado.
	Indicador de velocidad	1. Indica la velocidad actual. 2. Muestra el código de error cuando algo funciona mal.	mph : Medidas inglesas km/h : Medidas métricas
	Reloj	Indica la hora actual.	
	Distancia	Indica la distancia total recorrida.	miles : Medidas inglesas km : Medidas métricas
	Indicador del estado	<i>L o c E</i> : Mientras el vehículo está bloqueado, inserte la llave y pase a modo ENCENDIDO. <i>E E Y</i> : El vehículo todavía estará en modo ENCENDIDO cuando intente apagarlo con el mando a distancia o presionando el botón Auto. <i>Y d E</i> : El acelerador se para mientras está apoyado lateralmente. <i>E H G</i> : El acelerador se apaga durante la carga. <i>Y l E</i> : El acelerador se para cuando no está el conductor. <i>D F F</i> : Se gira el acelerador mientras la Parada del motor suplementario del vehículo está en  .	
	Modo de conducción	Indica la marcha actual.	
	Nivel de batería	Indicador de batería restante.	

41 Interruptores del controlador


Botones combinados izquierda

Interruptor de luz de cruce / conducción

Botón de señal de giro

Botón de control de cruce

Botón de la bocina



Botones combinados derecha

Interruptor de modo de conducción

Parada del motor suplementario

Llave automática

Botón de aviso de peligro

Símbolo	Nombre del símbolo	Significado
	Interruptor de luz de cruce / conducción	Pulse hacia arriba para activar la luz de carretera; pulse hacia abajo para activar la luz de cruce.
	Botón de señal de giro	Cuando se gira a la izquierda se enciende la señal de giro a la izquierda. El botón se reinicia automáticamente después de soltarlo. Muévelo hacia el centro y presiónelo para apagar la señal de giro a la izquierda. Cuando se gira a la derecha se enciende la señal de giro a la derecha. El botón se reinicia automáticamente después de soltarlo. Póngalo en el centro y manténgalo presionado para apagar la señal de giro a la derecha.
	Botón de la bocina	Mientras se pulsa, la bocina suena para alertar a los peatones o a otros vehículos.
	Botón de control de cruce	Cuando se pulsa, el vehículo circulará a la velocidad actual. El control de cruce se puede cancelar pulsando el botón nuevamente, girando en el acelerador o frenando.
	Interruptor de modo de conducción	Pulse «+» para aumentar la marcha (velocidad más alta); y pulse «-» para disminuir la marcha (velocidad más baja).
	Parada del motor suplementario	Cuando se activa el vehículo se pone en posición de espera. Cuando se activa el motor suplementario del vehículo se detiene y la corriente de salida del motor se desconecta.
	Llave automática	Cuando el vehículo está encendido, pulse dos veces para abrir el compartimento del asiento o manténgalo presionado para apagar el vehículo. Si AirLock está habilitado en la aplicación, mantenga presionado este botón mientras el teléfono asociado esté dentro del alcance para encender el vehículo. Cuando la pata de apoyo esté plegada y una persona se siente en el asiento y la Parada del motor suplementario se cambia a , pulse la tecla Auto y READY se encenderá.
	Botón de aviso de peligro	Cuando se pulsa el botón, las señales de giro izquierda y derecha parpadearán para alertar a los peatones y otros vehículos.

42 Encendido



Posición OFF
El vehículo está apagado.



Posición ON
El vehículo está encendido.



Posición ABIERTA
Gire a la izquierda para abrir la cubeta del asiento.




Posición LOCK
Gire el manillar hacia la izquierda, luego gire la llave hacia el extremo izquierdo mientras la presiona hacia abajo, de modo que el manillar quede bloqueado.


3. Primer uso

Para su seguridad, consulte el Tutorial para nuevos conductores en la aplicación Segway-Ninebot.


1 Encender




a. Abra el compartimento del asiento con la llave y tire del interruptor del panel para desbloquearlo.



b. Levante la tapa.



c. Conecte el enchufe de la batería.



d. Cierre la tapa.

2 Encendido y activación

a. Encendido


Opción 1: Encienda con la tecla [ver 42 Encendido].

Opción 2: Pulse el botón ON del mando a distancia [con 46 consulte Funciones del mando a distancia para obtener más información].

Opción 1



Opción 2



b. Activación:

Habilitar AirLock: Habilite Bluetooth en su teléfono, escanee el código QR en el panel de control para descargar e instalar la aplicación > regístrese e inicie sesión > haga clic en "Buscar dispositivo" > Conectar. Siga las instrucciones para vincular su Segway eScooter.



3 Cómo encender / bloquear el vehículo después de la activación

Hay 5 formas de encender / bloquear el vehículo.

Opción 1: Utilice el mando a distancia: Pulse el botón ON / OFF para desbloquear y encender el vehículo; pulse el botón de bloqueo para apagar y bloquear. [Consulte 46 Funciones del mando a distancia para obtener más detalles]

Opción 2: Use la llave: Inserte la llave y gírela en sentido horario hasta la posición ON para encender o en sentido antihorario hasta la posición LOCK para bloquear. [ver 42 Ignición]

Opción 3: Pulse el Llave automática [ver 41 Interruptor del controlador]

Opción 4: Por medio de la aplicación Segway-Ninebot, según se muestra a continuación:

a. Pulse el botón ON / OFF en la página de inicio del vehículo.

b. Pulse "Confirmar" en la ventana emergente.

c. Cuando el indicador del panel de control esté preiluminado, pulse y mantenga presionado el botón Auto para encender / bloquear el vehículo.

Opción 5: Desbloqueo de contraseña:

un. Establezca una contraseña de 4 dígitos en la aplicación Segway-Ninebot.


B. Mantenga presionada la tecla Auto para ingresar al estado de ingreso de la contraseña.

C. Ingrese cada número alternando (←→) y presionando la tecla Auto para confirmar por separado.


D. Presione la tecla Auto nuevamente para salir.

4. Aprender a conducir


a. Cuando se encienda la aplicación, siéntese en el sillín y retraiga la pata de apoyo.




b. Pulse la tecla Auto.




c. Se enciende el indicador READY.



d. Gire hacia adentro el acelerador para arrancar.




5. Instalación de batería de iones de litio




NOTA: Antes de la instalación, asegúrese de que no hay ningún objeto extraño en el compartimento de la batería y que solo hay un enchufe en el interior.

1. Meta la batería.




2. Conecte el enchufe de la batería.




6. Cargue la batería


1. Utilice la llave para abrir el compartimento del asiento y tire del interruptor del panel para desbloquearlo.




2. Abra el reposapiés del conductor, que también es la tapa del compartimento de la batería, y saque la batería.



3. Conecte el cable de carga al puerto de carga de la batería y luego conéctelo a la toma de corriente.



- * El indicador del cargador de la batería se pone de color rojo fijo cuando se carga y se pone verde cuando termina.



* Para saber cómo cargar el vehículo, consulte [18] Puerto de carga] en la página 8.

7. Fallos y soluciones habituales

Fallo	Posibles Causas	Solución
Código de error 10	Error de comunicación del controlador	Verifique el controlador, el panel de control y el cableado relacionado.
Código de error 11	Protección contra baja tensión del controlador del motor	Cargue el vehículo antes de usarlo.
Código de error 12	Fallo del sensor Hall del motor	Compruebe el acelerador, el motor, el controlador del motor y el cableado relacionado.
Código de error 13	Fallo del tubo MOS del controlador	
Código de error 14	Anormalidad del acelerador	Compruebe las palancas de freno, el controlador del motor y el cableado relacionado.
Código de error 15	Anomalia en el interruptor de freno	
Código de error 16	Error al guardar los ajustes de configuración	Póngase en contacto con el servicio posventa o un distribuidor autorizado.
Código de error 17	Error de comunicación del panel de control	Verifique el cableado del LCD dentro del panel de control.
Código de error 18	Error de comunicación de la placa de muestreo de plomo	
Código de error 19-30	Anomalia en la batería de iones de litio	Verifique la placa de muestreo de plomo y el cableado relacionado.
Código de error 33	Error de redirección del programa	Verifique los instrumentos, la batería y el cableado relacionado.
Código de error 34	Temperatura anormal del vehículo	Actualice el programa.
Código de error 35	Error de comunicación del panel de control y la ECU	Verifique los sensores de temperatura del panel de control.
Código de error 36	Señal débil del controlador central	Verifique el panel de control, la ECU y el cableado relacionado.
Código de error 37	Batería baja en controlador central	Asegúrese de que el vehículo esté estacionado en un espacio abierto al aire libre.
Código de error 38	Error del interruptor eléctrico	Conecte la batería y mantenga el interruptor principal encendido durante al menos 5 horas.
Código de error 40	Error de AHRS (Sistema de referencia de actitud y rumbo)	Compruebe si el cable del interruptor eléctrico está en cortocircuito o roto.
Código de error 41	Bloqueo del eje no liberado	Póngase en contacto con el servicio posventa o un distribuidor autorizado.
Código de error 42	Certificado ECU no válido o incorrecto	Apague el vehículo y vuelva a encenderlo.
Código de error 43	El vehículo ha tenido un accidente o impacto violento.	Cambie la ECU.
	La batería no está conectada correctamente	Si se trata de una falsa alarma, consulte en el panel de control. Si habido un accidente, apague el vehículo y vuelva a encenderlo.
Sin batería	El interruptor principal está apagado	Compruebe si el enchufe principal de la batería está conectado correctamente.
	Fusible quemado	Encienda el interruptor principal.
Corto alcance	Presión de los neumáticos insuficiente	Cambie el fusible.
	Batería baja o fallo en el cargador de la batería	Compruebe la presión de los neumáticos: 1.8 bar para la rueda delantera y 2.0 bar para la rueda trasera.
	Arranques, frenadas o sobrecargas frecuentes	Cargue completamente la batería a tiempo.
Otros fallos	Fallo de la batería	Mantenga buenos hábitos de conducción y NO sobrepase el máximo de carga útil.
	Si encuentra un mal funcionamiento que no puede resolver con las instrucciones anteriores, o no puede identificar el problema.	Póngase en contacto con el servicio posventa o un distribuidor autorizado.
Servicios inteligentes no disponibles, que incluyen: AirLock, localización del ciclomotor, aviso de emergencia SOS, actualización de OTA, posicionamiento de ciclomotor, estado del vehículo e información de la batería, informe de pérdidas de batería / vehículo, notificaciones, historial de conducción y estadística, etc.)	1. La tarjeta SIM integrada en Ninebot Telematics Box ha caducado. (Un vehículo nuevo viene con Servicios inteligentes gratuitos por un tiempo limitado a partir de la fecha de activación. La información de la tarjeta SIM se eliminará en un plazo de 3 meses tras su vencimiento). 2. Error de Ninebot Telematics Box	1. Dentro de los tres meses posteriores a la expiración: Puede renovar su servicio de valor añadido a través de "Servicio posventa - Servicios inteligentes" en la aplicación Segway-Ninebot. Tras el límite de 3 meses, deberá pagar y reemplazar la Ninebot Telematics Box. 2. Cambie la Ninebot Telematics Box

8. Mantenimiento

Limpieza

Lavar con agua y detergente neutro y utilizar un paño suave y húmedo para limpiar.

PRECAUCIÓN

NO limpie con alcohol, gasolina, acetona u otros disolventes corrosivos / volátiles. Estas sustancias pueden dañar la superficie y la estructura interna del vehículo. NO frote con papel de lija o un cepillo de metal.

AVISO

Antes de limpiar, asegúrese de que el vehículo esté apagado.

Limpiar el tapón de llenado antes de quitarlo. Utilice únicamente líquido DOT 3 de un recipiente sellado.

Almacenamiento

Almacénelo en un lugar seco y fresco en el interior y evite la luz solar y la lluvia, para no oxidar las piezas y acortar su vida útil. Desconecte el enchufe de la batería en caso de almacenamiento prolongado para evitar una descarga excesiva.

Motor

1. Al conducir por charcos, asegúrese de que el nivel del agua no quede más alto que el eje central de la rueda trasera.
2. Compruebe periódicamente el motor. En caso de objetos sueltos, apriete inmediatamente.
3. Limpie el vehículo después de cada viaje para evitar que entren partículas en el motor que afecten a su uso normal. No rocíe agua directamente durante la limpieza.
4. Inspeccione si hay rayones en el motor y si se oye algún ruido anormal cuando el motor está funcionando. Cuando haya alguna anomalía, póngase en contacto con el servicio posventa o con su distribuidor.

Batería

1. En caso de avería en la batería, póngase en contacto con el servicio posventa o con un distribuidor autorizado.
2. NO agote la batería. Se recomienda mantener el nivel de batería por encima del 15%. Cárguela después de cada viaje para prolongar la vida útil de la batería.

3. Está terminantemente prohibido desmontar la batería. Existe peligro de descarga eléctrica, cortocircuito, incendio, explosión, etc.
4. Cuando las barras indicadoras de la batería están encendidas o el indicador del cargador se pone verde, significa que la batería está completamente cargada.
5. Si no va a utilizar el vehículo durante mucho tiempo, saque la batería una vez que esté completamente cargada, colóquela en un lugar seco y bien ventilado y cárguela cada dos meses.
6. NO guarde la batería en un lugar donde exista riesgo de que se caiga. La caída puede causar daños a la batería y cortocircuito, incendio y explosión.

Cargador de la batería

Antes de cargar:

1. El cargador SOLO debe usarse para cargar el vehículo original. Está estrictamente prohibido cargar baterías no recargables.
2. Para evitar que los componentes electrónicos dentro del cargador se aflojen, NO coloque el cargador dentro del vehículo.
3. El voltaje de la fuente de alimentación debe ser de 100 - 240 V CA.
4. Si descubre algún cable dañado o un conector suelto, deje de usar el Segway eScooter.
5. Utilice ÚNICAMENTE el cargador y las baterías originales. Para evitar descargas eléctricas, NO maneje el cargador con las manos mojadas.

Durante la carga:

1. Coloque el vehículo en un lugar seguro lejos de la lluvia y la exposición al sol.
2. Primero, conéctelo a la batería o al puerto de carga del vehículo y luego a la toma de corriente. NO inserte objetos extraños en el puerto de carga.
3. Cuando detecte un olor, sonido o luz anormal, deje de cargar inmediatamente y comuníquese con el servicio postventa.

Después de cargar:

1. Cuando la batería esté cargada completamente, desconéctela primero de la toma de corriente y luego desconéctela de la batería / vehículo.
2. Una vez que el cargador se enfríe, colóquelo en un lugar seguro inaccesible para los niños.

AVISO

1. Asegure una buena ventilación durante la carga. ¡Manténgase alejado del fuego o materiales explosivos!
2. ¡Alto voltaje en el cargador! NO desmonte ni reemplace partes del cargador.
3. NO conecte el cargador a la fuente de alimentación durante mucho tiempo. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté cargando. NO use el cargador para cargar varios vehículos.
4. Examine periódicamente el cargador en busca de daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes. Si encuentra algún daño, deje de usarlo hasta que esté reparado o cambiado.
5. El cable externo del cargador no se puede reemplazar; si el cable está dañado, el transformador debe desecharse y cambiarse por uno nuevo.
6. El cargador debe manipularse con cuidado.

Otros

- Un mecánico profesional será el encargado de montar en la rueda los neumáticos de repuesto que se suministran con el producto. Quitar las ruedas es complicado. Un montaje incorrecto puede provocar inestabilidad y un mal funcionamiento.
- Se han realizado esfuerzos para simplificar la redacción del Manual del Usuario para hacerlo más comprensible para los usuarios. Cuando una acción parezca demasiado complicada para el usuario, se le aconseja que se ponga en contacto con un mecánico autorizado o especializado o con el servicio de atención al cliente.
- Para el registro de mantenimiento y la garantía limitada, consulte el Garantía limitada y Acuerdo de Arbitraje del Segway eScooter E110A.

AVISO: SEGURO

SUS LICENCIAS DE SEGURO NO PUEDEN PROPORCIONAR COBERTURA PARA ACCIDENTES QUE INVOLUCIONAN EL USO DE ESTE CICLOMOTOR. PARA DETERMINAR SI TIENE COBERTURA, COMUNÍQUESE CON SU COMPAÑÍA O AGENTE DE SEGUROS.

9. Especificaciones

	Nombre del producto	Segway eScooter E110A
Parámetros del vehículo	Dimensiones (L x An x Al)	1866 × 675 × 1175 mm (73,4 × 26,6 × 46,3 pulgadas)
	Peso del vehículo (baterías no incluidas)	78 kg (172 libras)
	Distancia entre ejes	1345 mm (60 pulgadas)
	Máx. velocidad	48 km/h (29,8 mph)
	Rango típico*	35,4 mi (57km)
	Máx. potencia de salida del motor	1,5 kW
	Máx. par motor para rueda motriz	88 N · m
	Clasificación IP	IPX5
	Espacio bajo el asiento	27 L
Asientos	Para dos personas	
Batería	Tipo de batería	Li-ion
	Tiempo de carga	4-5 horas
	Clasificación IP	IPX7
	Peso	11 kg
	Voltaje nominal	48 V =
	Capacidad	30 Ah
	Energía de la batería	1440 Wh
Cargador	Corriente nominal	420 W
	Voltaje de entrada del	100 - 240V - 50Hz
	Voltaje de salida del	52,5 V
	Corriente de salida	8 A
Neumático	Tipo de neumático	Delantero: 80/90-12, neumático sin cámara Trasero: 90/80-12, neumático sin cámara
	Presión de neumáticos estándar	Delantero: 200 kPa Trasero: 220 kPa
	Frenos	Freno de disco
	Freno trasero	Freno de disco

	Nombre del producto	Segway eScooter E110A
Panel de control	Digital	Panel digital y VA
	Indicador de encendido	Visor de 10 segmentos
Funciones inteligentes	AirLock	Sí
	Bloqueo del manillar	Sí
	Bloqueo del maletero del asiento	Sí
	Detección del asiento	Sí
	Detección de la pata de apoyo	Sí
	OTA	Sí
	AHRS	Sí
	IoT integrado	Sí
Modo Crucero	Sí	
BMS 6.0 inteligente	Sí	

* Rango típico: El rango acumulado del vehículo probado a su velocidad máxima respectiva con 75 kg (165 lbs) a 25° C (77° F), velocidad del viento < 3 m/s en una calle pavimentada hasta que se queda sin energía. Algunos de los factores que afectan a ese rango son: peso del conductor, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc.

10. Notificación de defectos de seguridad

Si cree que su vehículo tiene un defecto que podría causar un choque o causar lesiones o la muerte, debe informar inmediatamente a la Dirección General de Tráfico además de notificar a NINE TECH CO., LTD.

Si la NHTSA recibe quejas similares, puede abrir una investigación y, si encuentra que existe un defecto de seguridad en un grupo de vehículos, puede ordenar una campaña de recuperación y reparación. Sin embargo, la NHTSA no puede involucrarse en problemas individuales entre usted, su distribuidor o NINE TECH CO., LTD.

Para comunicarse con Tráfico, puede llamar sin cargo a la línea directa de seguridad del vehículo al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153); ir a <https://www.nhtsa.gov/report-a-safety-problem#index>; o escribir a: Administrator, NHTSA, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590. También puede obtener otra información sobre la seguridad de los vehículos motorizados en <http://www.safercar.gov>

11. Certificaciones

Este producto cumple los estándares FMVSS / CMVSS / EPA correspondientes.

La batería es conforme con UN / DOT 38.3.

Federal_Communications_Commission_(FCC)_Compliance_Statement_for_USA

Este dispositivo es conforme con la sección 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocarle un funcionamiento no deseado.

NOTA

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular Si este equipo provoca interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse encendiendo y apagando el aparato, se aconseja al usuario que corrija la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/TV experto para que le ayuden.

Este equipo respeta los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para un entorno no controlado.

Industry_Canada_(IC)_Compliance_Statement_for_Canada

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. "Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industry Canada applicables aux appareils radio exentos de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ni Segway Inc. ni Ninebot se hacen responsables de cambios o modificaciones no autorizados expresamente por Segway Inc. o Ninebot. Tales modificaciones podrían invalidar el permiso del usuario para usar el equipo.

Contiene FCC ID: XMR201909EC25AFX IC: 10224A-2019EC25AFX FCC ID:2A446-C74 IC: 28305-C74
FCC ID: 2AU2Y-JH0001 IC: 25633-JH0001

12. Marca comercial y declaración legal

Segway, Powered by Segway y Rider Design son marcas registradas de Segway Inc., Ninebot, RideyGo!, Ninebot AirLock son marcas registradas de Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd; App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Los respectivos propietarios se reservan los derechos de las marcas comerciales mencionadas en este manual. Hemos intentado incluir descripciones e instrucciones para todas las funciones del Segway eScooter E110A en el momento de la impresión. Sin embargo, debido a la mejora constante de las características del producto y a los cambios en el diseño, es posible que su ciclomotor presente ligeras diferencias respecto al que se muestra en este documento. Visite Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) para descargar e instalar la aplicación. Tenga en cuenta que disponemos de varios modelos de Segway y Ninebot con diferentes funciones, y algunas de las funciones mencionadas en este documento puede no tenerlas su unidad. El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño, las funciones y la documentación del producto Segway eScooter sin previo aviso.
© 2021 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Aviso legal:

- 1. Lea atentamente el Manual del Usuario y aprenda a conducir el Segway eScooter.** Como medio de transporte, el Segway eScooter conlleva los mismos riesgos potenciales de los de cualquier otro vehículo. Existen riesgos de pérdidas control, colisiones y caídas durante la conducción. Para minimizar los riesgos deberá leer detenidamente el Manual del Usuario antes de empezar a conducir. El manual cubre la mayor parte de los conocimientos sobre cómo conducir el ciclomotor de forma segura y cómo tomar las precauciones adecuadas. **Si le resulta difícil seguir adecuadamente las instrucciones de conducción del Manual del Usuario, no intente conducir su ciclomotor eléctrico de forma espontánea.**
- 2. Verifique y respete las leyes o normativas locales. Es responsabilidad del usuario respetar todas las leyes relativas al uso de motos eléctricas en su jurisdicción.** Distintos países o regiones tienen diferentes leyes y normativas sobre las motos eléctricas, tenga en cuenta:
 - (1) Es posible que las leyes o reglamentos locales de su jurisdicción le exijan llevar casco.
 - (2) Es posible que la ley o los reglamentos locales de su zona le exijan legalmente que tenga carnet de conducir y/o licencia del vehículo.
 - (3) Es posible que no se le permita conducir el ciclomotor por autopista o autovía.
 - (4) El transporte de pasajeros en el asiento trasero puede estar restringido en su jurisdicción. Puede obtener más orientación del gobierno (local) de su país o región.
- 3. Por favor, asegúrese previamente de las limitaciones al comprar el producto, para minimizar los riesgos de uso.**
- 4. Verifique si su ciclomotor eléctrico y los accesorios están en buenas condiciones en cuanto los reciba.**
- 5. Todos los componentes del Segway eScooter deben instalarse correctamente según se indica en el Manual del Usuario.** Una instalación inadecuada puede provocar la pérdida de control del vehículo, colisiones y caídas.
- 6. El producto puede contener componentes extraíbles y piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.**

7. **Antes de usar su ciclomotor eléctrico, verifique la presión de los neumáticos, el nivel de la batería, el estado de instalación del vehículo y el funcionamiento de todas sus piezas.** Compruebe si los frenos delantero y trasero funcionan correctamente y asegúrese de que la sirga del freno no esté dañada. La sirga del freno debe tener la tensión correcta. Se deben revisar los tornillos, tuercas, pernos y otras sujeciones. Asegúrese de que no hay piezas sueltas. Si encuentra alguna anomalía, deje de usarlo de inmediato y comuníquese con nuestro servicio postventa para que le ayudemos.
 8. **Debe tener cuidado en todo momento y mantener la velocidad adecuada al conducir.** Evite acelerar, sobrecargar o realizar acrobacias de cualquier tipo. No intente tocar los neumáticos con las manos o los pies mientras conduce.
 9. **No tire este producto a un vertedero, ni lo queme o lo mezcle con basura doméstica.** Pueden producirse graves peligros / lesiones debido a los componentes eléctricos y a la batería. Para obtener información acerca de residuos eléctricos y baterías, comuníquese con el servicio de eliminación de desechos domésticos, la oficina de gestión de desechos local o regional o en su punto de venta.
 10. **No debe utilizar accesorios no originales y nunca desmonte ni modifique el producto sin autorización.** Si se producen daños y pérdidas derivados de sus acciones, serán de su exclusiva responsabilidad.
 11. **SEGWAY no queda sujeta a ninguna responsabilidad de compensación ante cualquier reclamación, responsabilidad o pérdida que surja (o pueda surgir) por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas mencionadas anteriormente.** El/Los usuario/s debe/n asumir todos y cada uno de los riesgos impredecibles o inevitables durante la conducción.
 12. Después de la compra, usted puede utilizar el Producto de acuerdo con las cláusulas mencionadas anteriormente o devolver el Producto de acuerdo con la "Política de garantía". **En caso de devolución, asegúrese de que tanto el Producto como su embalaje estén en buenas condiciones para su posible reventa.**
 13. Este documento debe considerarse que forma parte permanente del producto y deberá permanecer junto con el vehículo cuando se revenda.
- iGracias de nuevo por elegir un Segway eScooter!

13. Contacto

Contacte con nosotros si tiene problemas relacionados con el uso, mantenimiento y seguridad, o con errores/averías de su Segway eScooter.

América: Segway Inc. P.O. BOX 3925

Alhambra, CA, 91803, USA

Número gratuito: 1-866-473-4929

Fax: 1-603-222-6002

Correo electrónico de soporte técnico: technicalsupport@segway.com

Website: www.segway.com

Tenga a mano el VIN de su Segway eScooter cuando se ponga en contacto con Segway.

Puede encontrar el número de chasis en la etiqueta

de certificación DOT, debajo del asiento en el chasis o en la aplicación, mientras está conectado al producto.

ADVERTENCIA

Propuesta 65 de California

El manejo, la reparación y el mantenimiento de un vehículo de pasajeros o un vehículo de motor fuera de la carretera puede exponerlo a sustancias químicas, incluidos los ftalatos y el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para minimizar la exposición, use guantes o lávese las manos con frecuencia cuando repare su vehículo.

Para obtener más información, visite
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, fabricar actualizaciones del firmware y actualizar este manual en cualquier momento. Visite www.segway.com o consulte la aplicación Segway-Ninebot para descargar los materiales más recientes para el usuario. Para activar su Segway eScooter y tener las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad, debe instalar la aplicación Segway-Ninebot.